Granule Flexi® Kezelői kézikönyv





Cikkszám HU16265 Granuldisk mint gyártó fenntartja a termékek változtatási jogát. Esetleges nyomdahibáért nem felel. www.granuldisk.com Tel. +46 40 671 50 60

Tartalom

GÉPEKRE VONATKOZÓ EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	5
1 Általános leírás és biztonság 1.1 A felhasználónak 1.2 Biztonsági előírások 1.3 Műszaki adatok 1.4 PowerGranules® és PowerGranules BIO® 1.5 SIMpel™ – könnyű hozzáférés az információkhoz	7 7 10 14 15
 2 Használat 2.1 Indítási eljárás 2.2 A mosogatnivalók betöltése 2.3 Kezelőpanel 2.4 Elindítás és kezelés 2.5 A nyelv kiválasztása 2.6 Dátum és idő beállítása 	19 19 22 27 28 32 33
 3 Napi tisztítás 3.1 A PowerGranules granulátum összegyűjtése és megtisztítása 3.2 A berendezés belsejének megtisztítása 3.3 Éjszakai és hosszabb idejű leállás 3.4 GD Memo[™] 	35 35 38 42 43
 4 HACCP higiéniai és működési dokumentáció 4.1 Általános 4.2 Az adatok leolvasása a kezelőpanelről 4.3 Víz- és áramfogyasztás összesített adatai 4.4 A működési adatok letöltése USB-portról 4.5 Opcionális EcoExchanger® 	45 46 48 49 50
5 Hibaelhárítás és hibajelzések 5.1 Felhasználót érintő értesítések 5.2 Hibakódok	51 51 53
6 Jegyzetek	57

GÉPEKRE VONATKOZÓ EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Eredeti 2006/42/EC irányelv, II. melléklet 1A

Gyártó (és adott esetben meghatalmazott képviselője):

Cég:		
Cím:		

Granuldisk Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Ezennel kijelenti a következőket

A gép típusa:

Granulátumos edénymosogató berendezés vendéglátó-ipari konyhák számára Granule Flexi®

A berendezés száma:

Megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv követelményeinek. Megfelel a következő EK irányelvek alkalmazandó követelményeinek:

2014/30/EU, EMC 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, ROHS

A következő harmonizált szabványok alkalmazásával:

EN 60204-1:2018 SS-EN 60335-1:2012 SS-EN 60335-2-58:2019 SS-EN 55014-1:2017 SS-EN IEC 61000-6-1:2019 SS-EN IEC 61000-6-2:2019 SS-EN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010

A következő egyéb szabványok és előírások alkalmazásával:

SS-EN 1717:2000 SS-EN 13077:2018

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult:

Név: Cím: Staffan Stegmark Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Aláírás: Helyszín és időpont: Aláírás:

Malmö, 2021.04.26.

Mikael Samuelsson Vezérigazgató

Név: Beosztás:

Kiiadás 2021-12

Általános leírás és biztonság

1.1 A felhasználónak

1

A Granule Flexi[®] egy granulátumos edénymosogató berendezés vendéglátó-ipari konyhák számára, edények, például fazekak, serpenyők és lábasok elmosására.

Ennek a kézikönyvnek a témája a Granule Flexi® edénymosogató berendezés megfelelő használata.

A Granuldisk azt ajánlja, hogy a kézikönyvet figyelmesen olvassák el, és ügyeljenek a berendezés megfelelő üzembe helyezésére és használatára.

A berendezés teljes élettartama során gondoskodni kell arról, hogy a kézikönyv rendelkezésre álljon.

A Granuldisk nem vállal felelősséget a kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért vagy sérülésekért.

Eredeti használati útmutató

1.2 Biztonsági előírások



MEGJEGYZÉS

Olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyv biztonsági megjegyzéseit és kezelési utasításait. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi hivatkozáshoz. A Granuldisk nem vállal felelősséget vagy jótállást abban az esetben, ha nem tartja be ezeket a biztonsági és használati utasításokat.

Ne végezzen változtatásokat, kiegészítéseket vagy javításokat az edénymosogató berendezésen a gyártó engedélye nélkül. Az edénymosogató berendezést csak azt követően használja, hogy elolvasta és megértette a használati útmutatóban foglaltakat. Az edénymosogató berendezés üzemeltetésével és működésével kapcsolatban kövesse a Granuldisk által rendelkezésre bocsátott információkat.

A berendezést mindig a jelen használati útmutatóban leírtak szerint működtesse. A kezelőszemélyzetet képezze ki a berendezés kezelésére és tájékoztassa a biztonsági tudnivalókról. A balesetek elkerülése érdekében a képzéseket rendszeres időközönként ismételje meg.

A biztonság érdekében a tesztgomb megnyomásával rendszeresen ellenőrizze a helyi áramvédő kapcsoló (FI-relé) helyes működését.

A munka befejezése után zárja el a helyszíni vízelzáró csapot. A munka befejezése után kapcsolja le a helyi hálózati főkapcsolót.

A granulátum anyagösszetételének élelmiszerrel történő használata jóváhagyva.



FIGYELEM!

A berendezés forró vízzel üzemel. A leforrázás veszélyének megelőzése érdekében kerülje a bőrrel való érintkezést!



FIGYELEM!

Ne nyissa ki az ajtókat, ha mosogatási program fut! Égési sérülés veszélye áll fenn.



FIGYELEM!

Csúszásveszély áll fenn, ha a granulátum a padlóra kerül.



FIGYELEM!

A POM-műanyagokból készült eredeti granulátum égése során formaldehid képződhet, amely belélegezve veszélyes. Ez a PowerGranules BIO termékre nem vonatkozik.



MEGJEGYZÉS

A mosó- és öblítőszernek a termékkel történő kezelésével és használatával kapcsolatban lásd a vegyianyag gyártójának útmutatóját. Használjon kiváló minőségű termékeket a legjobb mosogatási eredmény érdekében. A mosó- és öblítőszerrel kapcsolatban a szervizkönyvben is tájékozódjon.

1.3 Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Kivitel	Elöltöltős, kétszintes mosogatással	
Külső méretek	1,775 mm (±25) x 870 mm x 1017 mm	
	Ma x Szé x Mé (zárt állapotban)	
Tömeg	372 kg (töltött gép)	
	278 kg (üres gép)	
Tartály térfogata	84 liter	
Betöltési térfogat	205 liter	
	650 x 600 x 530 mm (Ma x Sz x Mé)	
Öblítővíz mennyisége	4 liter (ECO program)	
	8 liter (rövid/normál program)	
	Az NSF/ANSI 3 higiéniai előírásai szerinti 3600 HUE eléréséhez 8 liter szükséges.	
Granulátum mennyisége	6 liter	
Mosóvíz hőmérséklete	65 °C	
	05.00	
Oblítővíz hőmérséklete	85 °C	
Oblítővíz hőmérséklete Hangnyomásszint	<pre></pre>	
Oblitőviz hőmérséklete Hangnyomásszint PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS	< 70 dB (A)	
Oblítoviz homérséklete Hangnyomásszint PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS Mosogatási programok granulátummal	 85 °C < 70 dB (A) ECO: 2 perc, 30 mp (+70 mp EcoExchanger esetén) 	
Oblítovíz homérséklete Hangnyomásszint PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS Mosogatási programok granulátummal	 85 °C < 70 dB (A) ECO: 2 perc, 30 mp (+70 mp EcoExchanger esetén) Rövid: 4 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) 	
Oblítovíz homérséklete Hangnyomásszint PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS Mosogatási programok granulátummal	 85 °C < 70 dB (A) ECO: 2 perc, 30 mp (+70 mp EcoExchanger esetén) Rövid: 4 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) Normál: 6 perc, 40 mp (+60 mp párracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) 	
Oblítovíz homérséklete Hangnyomásszint PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS Mosogatási programok granulátummal Mosási programok granulátum nélkül	 85 °C < 70 dB (A) ECO: 2 perc, 30 mp (+70 mp EcoExchanger esetén) Rövid: 4 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) Normál: 6 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) ECO: 2 perc, 30 mp (+70 mp EcoExchanger esetén) 	
Oblítovíz homérséklete Hangnyomásszint PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS Mosogatási programok granulátummal Mosási programok granulátum nélkül	 85°C < 70 dB (A) ECO: 2 perc, 30 mp (+70 mp EcoExchanger esetén) Rövid: 4 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) Normál: 6 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) ECO: 2 perc, 30 mp (+70 mp EcoExchanger esetén) ECO: 2 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) Rövid: 3 perc, 40 mp (+60 mp páracsökkentés vagy +80 mp EcoExchanger esetén) 	

Max./normál kapacitás óránként, fazékmosó üzemmód (normál ka- pacitás esetén kezeléssel együtt)	96/76 GN 1/1	
Kapacitás programonként	4 db GN 1/1 vagy 8 db GN 1/2 vagy 1db GN 2/1 + 2 db GN 1/1 edény, max. 200 mm mélységig, vagy hasonló kapacitás más edényekkel.	
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS		
Tápfeszültség**	3~ 400–415 V/50 Hz vagy 60 Hz + védőföldelés	
	3~ 208 V/60 Hz + védőföldelés	
	3~ 230 V/50 Hz vagy 60 Hz + védőföldelés	
	3~ 380 V/50 Hz vagy 60 Hz + védőföldelés	
	3~ 440V/60 Hz + PE	
Biztosíték (12 kW kimeneti	25 A (400/415 V, 380 V, 440 V)	
teljesítménynél)	40 A (230 V)	
	50 A (208 V)	
Biztosíték (17 kW kimeneti teljesítménynél)	32 A (400/415 V, 380 V)	
Frekvencia	50 Hz vagy 60 Hz	
Maximális kimeneti teljesítmény	12,0 kW (meleg töltés)	
	17,0 kW (hideg vagy meleg töltés)	
Maximális hálózati impedancia a csatlakozási ponton***	122 m Ω	
Mosogatószivattyú motor	2,2 kW	
Öblítőszivattyú motor	0,37 kW	
Mosótartály fűtése*	9 kW 12 kW kimeneti teljesítménynél	
	14 kW 17 kW kimeneti teljesítménynél	
Öblítőtartály fűtése*	9 kW 12 kW kimeneti teljesítménynél	
	14 kW 17 kW kimeneti teljesítménynél	
A ház védettségi besorolása	IPX5	

VÍZCSATLAKOZÁS

Vízkeménység/csatlakozó	Teljes keménység: 3–7 °dH, 5–12 °TH, 53–125 PPM
	¾" BSP külső menetes (DN20)
	Megjegyzés: Fordított ozmózissal szűrt és teljesen lágy víz nem használható.
A csatlakozó	12,0 kW-os egység: 1–6 bar, 15 l/perc, 55–65 °C (meleg töltés)
	17,0 kW-os egység: 1–6 bar, 15 l/perc, 5–65 °C (meleg vagy hideg töltés)
B csatlakozó	12,0/17,0 kW-os egység: 3–6 bar, 15 l/ perc, < 20°C

SZELLŐZÉS ÉS LEFOLYÓ

Szellőzés páracsökkentés esetén	150 m³/h
Szellőzés páracsökkentés nélkül	400 m³/h
Szellőzés EcoExchanger funkció esetén	75 m³/h
A helyiségbe kibocsátott hő pára- csökkentés esetén (teljes/érzékel- hető/látens)	1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW
A helyiségbe kibocsátott hő pára- csökkentés nélkül (teljes/érzékelhe- tő/látens)	1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW
A helyiségbe kibocsátott hő EcoEx- changer használata esetén	0,9 kW / 0,5 kW / 0,4 kW
Lefolyócső	Ø 32 mm cső (külső átmérő)
Vízelvezetés	Kapacitásigény: 50 l/perc
	Nincs lefolyószivattyú, gravitációs lefolyó
	A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.
MOSÓ- ÉS ÖBLÍTŐSZER	
Mosó- és öblítőszer	Szükséges. A 230 V AC jel külön do- bozból áll rendelkezésre.
	Maximális terhelés összesen 0,5 A

* Nincs egyidejűleg használatban

** Az adott berendezés konkrét adatai a berendezés adattábláján vannak feltüntetve

*** A berendezés megfelel az EN 61 000-3-11 szabvány követelményeinek, és feltételesen csatlakoztatható a hálózathoz. A beszállító szakértőjével egyeztetve csatlakoztatható. A berendezést csak 122 m**Ω**-nál kisebb rendszerimpedanciájú hálózatra szabad csatlakoztatni. A rendszerimpedancia nagysága az interfészpontban a beszállító szakértőjétől szerezhető be. Ha a hálózati tápegységnek nagyobb a rendszerimpedanciája, akkor a berendezés indításakor vagy működése közben rövid feszültségesések jelentkezhetnek. Ez befolyásolhatja vagy megzavarhatja más készülékek, pl. villogó lámpák működését, különösen azokét, amelyek ugyanahhoz a hálózathoz vannak csatlakoztatva.



MEGJEGYZÉS

A Granule Flexi[®] egy 2 méter hosszú elektromos kábellel van szerelve, amelyet egy tápfeszültséget megszakító, engedélyezett eszközhöz kell csatlakoztatni. A tápfeszültséget megszakító eszközt külön kell beszerezni.

1.4 PowerGranules® és PowerGranules BIO®

- A PowerGranules és a PowerGranules BIO granulátumot kifejezetten a Granuldisk granulátumos edénymosogató berendezésekhez tervezték.
- Használatával biztosítható a legalaposabb mosogatás, illetve a granulátum és a berendezés leghosszabb élettartama.
- A PowerGranules anyagösszetételének élelmiszerrel történő használata jóváhagyva.
- A PowerGranules BIO egy biológiailag lebomló granulátum.

A PowerGranules granulátum összegyűjtése a napi tisztítás részeként

- A jelen kézikönyv Napi tisztítás című részében leírtak szerint helyezze be a granulátumgyűjtőt a berendezésbe.
- Válasszon egy granulátumgyűjtő programot. Ehhez nyomja meg a "STOP" gombot, várjon 3 másodpercig, majd nyomja meg hosszan a Granulátum és a Rövid program gombot együtt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Granule collecting program" (Granulátumgyűjtő program) felirat.
- A tökéletes mosogatási eredmény érdekében a PowerGranules granulátum összegyűjtésekor minden nap ellenőrizze a granulátum ajánlott szintjét (6 liter). Ha a szint a vízszintes szintjelző alá csökken, töltse fel a PowerGranules granulátum mennyiségét.

Lásd: Fig. 22 A granulátumszint ellenőrzése

 Ne keverje a PowerGranules és a PowerGranules BIO[®] granulátumot a gépben. Ez a mosogatógépet műszakilag nem károsítja, azonban a hulladékkezelésük különböző (lásd alább), ezért javasoljuk a teljes granulátum cseréjét a PowerGranules BIO[®] termékre történő váltás során.

Elhasználódott PowerGranules cseréje

- A PowerGranules cseréjét a GDMemo[™] üzenet által javasoltak szerint végezze (az üzenet 2500 granulátumciklusonként jelenik meg). A fentiek szerint futtasson le egy granulátumgyűjtő programot, és tegyen be új adagot.
- A granulátum cseréje után állítsa vissza az emlékeztetőt a STOP gomb megnyomásával, várjon 3 másodpercet, majd nyomja meg a Granulátum gombot ötször. Az OK a visszaállítást követő 2 másodpercben jelenik meg a kijelzőn.
- Az elhasználódott granulátumot nem veszélyes hulladékként kell kezelni. Az elhasznált granulátumot megsemmisítés előtt fedővel ellátott műanyag vödörbe vagy műanyag zacskóba kell zárni. A PowerGranules granulátum újrahasznosítható műanyagként vagy éghető hulladékként kezelhető. A PowerGranules BIO[®] granulátumot éghető hulladékként vagy a helyi előírások szerint kell kezelni. A PowerGranules BIO[®] biológiailag lebomlik, ezért nem lehet műanyagként újrahasznosítani.

1.5 SIMpel[™] – könnyű hozzáférés az információkhoz

Annak érdekében, hogy a kezelő könnyebben megtalálja a berendezéssel és annak használatával kapcsolatos információkat, van egy QR-kód a gépen.

A matrica a kijelző alatt vagy az oldalán található.



1 Olvassa be a matricán található QR-kódot.

Lásd: Fig. 1 QR-kód a matricán



Fig. 1 QR-kód a matricán

2 A QR-kód beolvasásakor a következő menübe lép.

(Vegye figyelembe, hogy a felhasználói felület a használt eszköztől függően változhat).

Lásd: Fig. 2 Menü

1 alar	
CALCON MUND	
VOID AND RECOMMENTATION	ALL THE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL
Real Provide August	canà de cana ros

Fig. 2 Menü

3 Válassza ki a nyelvet a jobb felső sarokban. Az alapértelmezett nyelv az angol.

A különböző mezők ismertetése:



1. HÍVÁSKEZDEMÉNYEZÉS	Szervizhívást kezdeményezhet a géphez
2. VIDEÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ	Felhasználói kézikönyvek és videók a tarto- zékokról/napi tisztításról
3. SZERELŐI TERÜLET	Csak szerelőknek/szervizpartnereknek
4. KÓDOK ÉS INFORMÁCIÓK	Hibakódok listája

5. A GRANULDISKRŐL	Link a weboldalunkra
6. ELÉRHETŐSÉGEK	A szervizpartner elérhetőségei

2 Használat

2.1 Indítási eljárás

- 1 A granulátumgyűjtőből töltse fel a berendezést az előírt mennyiségű Power Granules granulátummal.
- 2 Zárja el a berendezés jobb oldalán található leeresztőszelepet.

Lásd: Fig. 3 Leeresztőszelep



Fig. 3 Leeresztőszelep

3 Kapcsolja be az elektromos főkapcsolót.

Feltöltés vízzel

1 Csukja be az ajtókat



2 A mosogatótartály feltöltéséhez nyomja meg a Nyugtázás (1) gombot.

Tankfeltöltés?

3 Feltöltés közben a programválasztó LED-ek együtt villognak a granulátumos vagy granulátum nélküli mosogatást jelző LED-ekkel.

XX °C XX°C Így töltse fel a mosogatótartályt

4 A feltöltés és a felfűtés körülbelül 15 percet vesz igénybe (ha +55 °C-os a bejövő meleg víz, a víznyomás 1–6 bar, és 15 liter az átfolyás a mágneses szelep nyitott állapotában). Az opcionális hideg vizes bekötés esetén (+10 és +12 °C között), a feltöltés és a felfűtés körülbelül 30 percet vesz igénybe. Ha a feltöltés után a mosogatótartály vize nem éri el a kívánt hőmérsékletet, a következő üzenet jelenik meg:

50°C 60°C A mosogatótartály feltöltése, 65°C

5 A mosogatótartályban a víz elérte a kívánt hőmérsékletet, a berendezés üzemkész.

A kijelzőn a kiválasztott program jelzése látható:

65°C 70°C ECO program granulátummal mosogatási idő: 2:30



MEGJEGYZÉS

PIROS LÁMPA: a berendezés működő állapotát jelzi. Ne nyissa ki az ajtót!

ZÖLD LÁMPA: a berendezés üzemkész állapotát jelzi.



Az eszközök előkészítése

 Az eszközökről a betöltés előtt kaparja le az ételmaradékokat.

Lásd: Fig. 4 A laza ételmaradékok lekaparása

- Áztatásra és súrolásra nincs szükség.
- Kézmosószappan vagy hasonló használata tilos (a habzás ugyanis jelentős problémákat okozhat).



Fig. 4 A laza ételmaradékok lekaparása

2 A fehérjében gazdag, nedves ételmaradékkal szennyezett edényeket érdemes vízsugárral leöblíteni, mielőtt a berendezésbe helyeznék őket.

2.2 A mosogatnivalók betöltése

Az edényeket lefelé fordítva kell elhelyezni, hogy a szennyezett oldaluk nézzen a fúvókák felé.

A betét eltávolítása

1 Húzza ki a betétet ütközésig.

Lásd: Fig. 5 Húzza ki a betétet



Fig. 5 Húzza ki a betétet

2 Megemelve billentse ki a betétet. Húzza ki.

Lásd: Fig. 6 Billentse felfelé a betétet



Fig. 6 Billentse felfelé a betétet

Beépített betét GN tárolóedényekhez (13465)

GN 1/1–1/9 edényekhez 200 mm mélységig. 2 db GN 1/1 méretű, 200 mm mély edényhez vagy ezzel egyenértékű helyigényű kis GN edényhez.

Lásd: Fig. 7 Fix betét GN 1/1 és GN 1/2 tárolóedények töltéséhez.



Fig. 7 Fix betét GN 1/1 és GN 1/2 tárolóedények töltéséhez.

Lásd: Fig. 8 Beépített betét kis GN edényekkel rendelkező GN tárolóedényekhez



Fig. 8 Beépített betét kis GN edényekkel rendelkező GN tárolóedényekhez

Rugalmas betét GN tárolóedényekhez és vegyes elmosandó eszközökhöz (14454)

GN méretű tárolóedények, serpenyők, tepsik stb. elhelyezéséhez, egy tartalék gumiszalaggal. 2 db GN 1/1 edény 150 mm mélységig vagy eszközök vegyesen. A gumiszalagok biztosítják, hogy az eszközök ne mozduljanak el mosás közben. A gumiszalagok az éles szegélyek miatt megrongálódhatnak, de nagyon egyszerűen cserélhetők.

Lásd: Fig. 9 *Rugalmas betét* nyitva



Fig. 9 Rugalmas betét nyitva



MEGJEGYZÉS

Egy oldalra egyforma mélységű tárgyakat kell tenni, hogy a rögzítésük biztonságos legyen.



Fig. 10 Rugalmas betét zárva

Betét fedőkhöz és tálcákhoz (GN méret) (6001147)

Enyhén szennyezett GN méretű lapos tálcák vagy fedők elhelyezéséhez. Kapacitás 12 db.

Lásd: Fig. 11 Betét fedőkhöz és tálcákhoz



MEGJEGYZÉS

A fedők és tálcák elhelyezési módja miatt ebben a kiegészítőben csak enyhén szennyezett edények mosogathatók.

Állítható betét GN tárolóedényekhez és edényekhez (13463)

Kapacitás: 2 db GN 1/1 edény legfeljebb 200 mm mélységig vagy 1db GN 2/1 edény vagy 1– 3 fazék.

GN 1/9, 1/6, 1/4 és 1/1 tárolóedényekkel feltöltött betét.

Lásd: Fig. 12 Állítható betét



Fig. 11 Betét fedőkhöz és tálcákhoz



Fig. 12 Állítható betét

GN 2/1 edényekkel feltöltött betét.

Lásd: Fig. 13 Állítható betét



Fig. 13 Állítható betét

Betét GN 1/4 mérettel és egy fazékkal.

Lásd: Fig. 14 Állítható betét



Fig. 14 Állítható betét

Egy nagy méretű edénnyel feltöltött betét. A maximum 700 mm mély, nagy méretű edények a rövid szórócsővel (26828) mosogathatóak el.

Fig. 15 Állítható betét



Fig. 15 Állítható betét

Rövid szórócső (26828)

Lásd: Fig. 16 Rövid szórócső



Fig. 16 Rövid szórócső

Rácsos kosár fedővel (21477)

Merőkanálhoz, habverőhöz és egyéb kisebb eszközökhöz 500 mm-ig.

Lásd: Fig. 17 Hálós kosár fedéllel



Fig. 17 Hálós kosár fedéllel

2.3 Kezelőpanel

 A Nyugtázás gombbal lehet "igen" választ adni a kijelzőn megjelenő kérdésekre.



2 A Stop gomb az esetleges riasztások kikapcsolására használható.

Alvó állapotba is ezzel a gombbal lehet állítani a berendezést. A kijelzőről 30 másodperc múlva eltűnnek a jelzések, és a berendezés alvó állapotba kerül. A berendezés alvó állapotában a Stop gomb piros LED-je világít, de minden funkció inaktív.

A berendezés bármelyik gomb megnyomásával feléleszthető.

Alvó állapotában a berendezés nem fűti se a mosogató-, se az öblítőtartályt.

- 3 ECO program indítása
- 4 Rövid program indítása
- 5 Normál program indítása
- 6 Mosogatás granulátummal
- 7 Mosogatás granulátum nélkül

2.4 Elindítás és kezelés

- 1 Nyomja meg a Nyugtázás gombot (1).
 - Ha első indításkor a mosogatótartály hőmérséklete 65 °C alatti, akkor a mosogatótartály feltöltése után a berendezés folytatja a felfűtést.
 - Túl alacsony hőmérsékleten megnő a habzás esélye, és a behelyezett tárgyak nem lesznek higiénikusan tiszták.
 - Az átprogramozást csak egy arra képesített szakember végezheti el.

```
62 °C (villogás) 59 °C
A mosogatótartály
felfűtése, 65 °C
```

- 2 Válassza ki a mosást granulátummal vagy anélkül (6) vagy (7). Enyhén szennyezett serpenyők, perforált tárolóedények, átlátszó műanyag vagy teflon tárolóedények esetén a granulátum nélküli programot válassza. Normál és erősen szennyezett fazekak és serpenyők esetén válassza a hatékony granulátumos mosást, hogy tisztává varázsolja az ilyen edényeket.
- 3 Válassza ki, és indítsa el a kívánt mosogatási időt (3), (4) vagy (5).

ECO

2 perc, 30 mp (granulátummal)

2 perc, 30 mp (granulátum nélkül)

+70 mp az opcionális EcoExchanger funkcióval

Rövid

4 perc, 40 mp (granulátummal)

3 perc, 40 mp (granulátum nélkül)

+60 mp az opcionális páracsökkentéssel, vagy +80 mp az opcionális EcoExchanger funkcióval

Normál

6 perc, 40 mp (granulátummal)

5 perc, 40 mp (granulátum nélkül)

+60 mp az opcionális páracsökkentéssel, vagy +80 mp az opcionális EcoExchanger funkcióval

65 °C 85 °C ECO program granulátummal Fennmaradó idő: 2:30 4 Amikor a mosogatási program befejeződött, az "END" (vége) szöveg villog, és világítani kezd a zöld jelzőlámpa.

Lásd: Fig. 18 Ha a program befejeződik, a zöld jelzőfény kezd világítani.



Fig. 18 Ha a program befejeződik, a zöld jelzőfény kezd világítani.

5 Az ajtók kinyitásakor a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba, és megjeleníti a legutóbb használt programot.

ECO program granulátummal Mosogatási idő: 2:30



FIGYELEM!

Ne nyissa ki az ajtót, ha mosogatási program fut! Égési sérülés veszélye áll fenn.

6 Tartsa zárva az ajtókat, ha nem futtat azonnal egy másik mosási programot. Ezzel energiát takarít meg, és csökkenti a mosótartályból eredő párolgást.

A működő berendezés leállítása

- Váltson vizes mosogatásra körülbelül 30 másodpercre, hogy a granulátumot leöblítse a berendezés. Ezután nyomja meg a STOP gombot (2).
- Vészhelyzetben: Csak nyomja meg a STOP gombot (2).



MEGJEGYZÉS

Az edényekben mosószermaradványok lehetnek, és újra el kell mosogatni őket, mielőtt kivennék őket a gépből. Soha ne eresszen le egy megszakított üzemű berendezést! (A víz nélküli szivattyúban maradt granulátum miatt elakadhat a szivattyú munkakereke.)



FIGYELEM!

Ne nyissa ki az ajtót, ha mosogatási program fut! Égési sérülés veszélye áll fenn.

A túlmelegedés-védő visszakapcsolása

104-es és 105-ös hiba jelentkezése esetén állítsa vissza a túlmelegedésvédelmet.

- 1 Ürítse ki a mosogatótartályt.
- 2 Tisztítsa meg a szintérzékelőt.
- 3 Csavarja le a fekete kupakot.
- Egy kis csavarhúzó segítségével kapcsolja vissza a túlmelegedés-védőt: nyúljon be vele a védőberendezésbe, és nyomja meg a nullázó (reset) gombot. Ha a védelem aktív volt, visszakapcsoláskor egy kattanás hallható.

Lásd: Fig. 19 Hozzáférés a túlmelegedés-védőkhöz



Fig. 19 Hozzáférés a túlmelegedésvédőkhöz

5 Ha néhány órán belül újra megjelenik a hibakód, forduljon a márkaszervizhez.

A mosogatnivalók ellenőrzése

- 1 Minden program után vizsgálja meg a fazekakat és a serpenyőket.
- 2 Az esetlegesen hátramaradó granulátum visszajuttatásához minden elmosogatott edényt (tárolók, serpenyők stb.) fordítson fejjel lefelé, mielőtt kivenné őket a berendezésből.

3 Távolítsa el a sarkokba, élekbe és egyéb, nehezen hozzáférhető helyekre esetleg beragadt granulátumot.

Lásd: Fig. 20 Ügyeljen arra, hogy ne maradjon beragadt granulátum.



Fig. 20 Ügyeljen arra, hogy ne maradjon beragadt granulátum.

2.5 A nyelv kiválasztása

A nyelvbeállítások módosítása:

 Nyomja meg a STOP gombot, engedje fel, majd várjon 3 másodpercet.



- 2 Nyomja meg öt alkalommal a "Rövid program" (4) gombot.
- 3 A kijelzőn az alábbi látható:

```
Language (nyelv) < angol > Select Back
```

- 4 A Nyugtázás gombbal választhatja a "Select" (kiválasztás) lehetőséget.
- 5 Az ECO program (3) vagy a Normál program (5) gombbal lapozhatja végig a nyelvek listáját.

```
Language (nyelv)
< angol >
OK Visszavonása
```

- 6 A Nyugtázás gombbal (1) válassza ki a kívánt nyelvet, majd OK.
- 7 A STOP gomb (2) megnyomásával kiléphet a panel programozás üzemmódjából.

2.6 Dátum és idő beállítása

A dátum és az idő módosítása:



2 Nyomja meg a Funkció gombot (1) a kiválasztáshoz, valamint a dátum és az idő módosításához.

Dátum és idő módosítása nnhhéé óó:pp 210101 13:00 OK Visszavonása

- 3 A dátum és az idő módosításakor a Normál program gombbal (5) léphet jobbra. A ^^ jel jelöli a módosítandó számot. A Rövid program gombbal (4) módosíthat felfelé, a Granulátum gombbal (6) pedig lefelé.
- 4 A jóváhagyáshoz és az új beállítások mentéséhez nyomja meg a Funkció gombot (1). Ha mentés nélkül szeretne kilépni a programozási üzemmódból, nyomja meg a STOP gombot (2).

3 Napi tisztítás

3.1 A PowerGranules granulátum összegyűjtése és megtisztítása

 Használja a granulátumgyűjtőt.



Fig. 21 Granulátumgyűjtő a gépben

2 Helyezze a granulátumgyűjtőt a betétbe.

Lásd: Fig. 21 Granulátumgyűjtő a gépben

- 3 Csukja be az ajtókat, és nyomja meg a STOP gombot.
- 4 Várjon 3 másodpercet. Ezután nyomja meg egyszerre a Rövid program (4) és a Granulátum (6) gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Granulátumgyűjtő program" felirat. Ez a program elkezdi összegyűjteni az összes granulátumot a gyűjtőben.

```
65 °C 70 °C
Granulátumgyűjtő
program
Mosogatási idő: 9:10
```



MEGJEGYZÉS

EcoExchanger opció esetén a granulátumgyűjtő program időtartama 10 perc, 30 mp.



MEGJEGYZÉS

A gyűjtőprogram alatt nincs tisztítószer-adagolás, és a berendezés nem fűti sem a mosogató-, sem az öblítőtartályt.

- 5 Ha lefutott a Granulátumgyűjtés program, az alábbi üzenet jelenik meg:
 - Ha 2500–501 program van hátra: Check Granule level (ellenőrizze a granulátumszintet) (minden 10. gyűjtőprogram után)
 - Ha 500–251 program van hátra: Nincs üzenet (visszatér STOP üzemmódba)
 - Ha 250–1 program van hátra: Order Granules (rendeljen granulátumot) (minden gyűjtőprogram után)
 - Ha 0 program van hátra: Change Granules now (cseréljen granulátumot azonnal) (minden gyűjtőprogram után, amíg az üzenetet ki nem kapcsolják)

Szükség esetén töltse fel a berendezést granulátummal. Túl alacsony granulátumszint esetén a mosogatás hatékonysága csökken.

- 6 Vegye ki a granulátumgyűjtőt a berendezésből, és öblítse át alaposan a granulátumot. Ügyeljen arra, hogy ne maradjanak benne ételmaradékok.
- 7 Ellenőrizze, hogy a granulátumszint eléri-e a granulátumgyűjtőn lévő vízszintes jelzést.

Lásd: Fig. 22 A granulátumszint ellenőrzése



Fig. 22 A granulátumszint ellenőrzése



MEGJEGYZÉS

A granulátumnak nem a 100%-a lesz összegyűjtve. 1–2 deciliter maradhat a tartályban.



MEGJEGYZÉS

A túl sok vagy túl kevés granulátum csökkenti a mosogatás hatékonyságát. Túl sok granulátumtól a fúvókák is eldugulhatnak.



MEGJEGYZÉS

Ne használjon fertőtlenítőszert vagy más tisztítószert a granulátum tisztítása során. Ezen termékek maradványa habzást okoz a berendezésben, ami csökkenti a mosogatás hatékonyságát.

3.2 A berendezés belsejének megtisztítása

- 1 Nyomja meg a STOP gombot (2), és nyissa ki a leeresztőszelepet a mosogatótartály kiürítéséhez.
- 2 Kapcsolja ki az elektromos főkapcsolót.
- 3 Vegye ki és ellenőrizze mindkét szórócsövet.
 - Nyomja be a szórócsövet, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
 - Húzza ki egyenesen.

Ha bármilyen ételmaradékot, pl. csirkecsontot lát a fúvókanyílásban, egy teáskanál nyelével nyomja azt vissza óvatosan a szórócsőbe. Ezután a darab leesik és a cső végén kijön.

Lásd: Fig. 23 A szórócső eltávolítása és

Lásd: Fig. 24 A mosogatófúvókák megtisztítása



Fig. 23 A szórócső eltávolítása



Fig. 24 A mosogatófúvókák megtisztítása

3.2 A berendezés belsejének megtisztítása

4 Emelje fel a két tartályrácsot a fogantyúknál fogva. Tisztítsa meg és öblítse le vízzel mindkét rácsot.

Lásd: Fig. 25 Tartályrácsok



Fig. 25 Tartályrácsok

5 Emelje ki a túlfolyószitát (A) és a granulátumszelep fedelét (B). Tisztítsa meg és öblítse le az alkatrészeket vízzel.

Lásd: Fig. 26 Megtisztítandók

- Túlfolyószita: távolítsa el a fedelet.
- Granulátumszelep: a fogantyú felemelésével vegye le a fedelet.



Fig. 26 Megtisztítandók

- 6 Öblítse ki a berendezés belsejét vízzel (tisztítószer nélkül).
- 7 Egy tiszta ruhával törölje le a szintérzékelőt (C).

Lásd: Fig. 26 Megtisztítandók

8 A csepegtető horonyt (D) tisztára kell mosni és meg kell szárítani, hogy a leeresztő csatornák ne záródjanak el.

Lásd: Fig. 26 Megtisztítandók

- 9 Törölje le az ajtótömítéseket.
- 10 Törölje le az ajtók belső oldalát nedves ruhával.
- 11 A felső részt szükség szerint, vagy legalább havonta egyszer kell letörölni.

12 Ha van, tisztítsa meg és öblítse ki az EcoExchanger egységet a mosogatótér belsejében. A tetőn található dobozt a szerelő fogja kitisztítani, amikor a gép szervizelését végzi – 10 000 ciklusonként.

Ha a berendezés időszakos szerviz szükségét jelzi (üzenet a kijelzőn), a szerviztechnikus a rendszeres megelőző szerviz keretében kitisztítja a hőcserélő belsejét.

Lásd: Fig. 27 EcoExchanger

13 Videó-útmutatáshoz használja a QR-kódot, és tekintse meg a napi tisztítás menetét a YouTube-on.

Lásd: Fig. 28 QR-kód



Fig. 27 EcoExchanger



Fig. 28 QR-kód



MEGJEGYZÉS

A berendezést kívülről **nem** szabad nagynyomású vízsugárral tisztítani!

A megtisztított elemek visszahelyezése

- 1 Tegye vissza az összes elemet
 - Fedél túlfolyószita
 - Fedél granulátumszelep
 - Tartályrácsok
 - Szórócsövek

3.2 A berendezés belsejének megtisztítása

 Ügyeljen rá, hogy a granulátumszelep fedelén a fogantyú be legyen nyomva.

Lásd: Fig. 29 A granulátumszelep fogantyúja



MEGJEGYZÉS

Ha a túlfolyószitát rosszul teszik vissza, a granulátum átjuthat a túlfolyón.



Fig. 29 A granulátumszelep fogantyúja

3 Ügyeljen rá, hogy a szórócsövek megfelelően legyenek rögzítve. Nyomja be a szórócsövet, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba. Biztosítsa és rögzítse finoman kifelé húzva. Ha nehézséget okoz, vegye ki a szórócsövet, távolítsa el a szemcséket, vagy ha a tömítés száraz, nedvesítse meg egy kevés vízzel, és próbálkozzon újra.

Lásd: Fig. 30 A szórócső visszaszerelése



MEGJEGYZÉS

A szórócsövek szerelésekor soha ne alkalmazzon nagy erőt!



Fig. 30 A szórócső visszaszerelése

3.3 Éjszakai és hosszabb idejű leállás

- Győződjön meg róla, hogy a mosogatótartály a tisztítás után üres.
- Hagyja az ajtókat résnyire nyitva, hogy a levegő átjárhassa a berendezést.
- A PowerGranules granulátumot a berendezésben elhelyezett granulátumgyűjtőben kell tárolni.
- Hosszabb idejű leállás esetén szivaccsal vagy hasonló nedvszívó anyaggal távolítsa el a tartály alján esetlegesen megmaradt vizet.
- Hosszabb idejű leállás után a szerelési kézikönyv szerint ellenőrizze a berendezés működését, lehetőleg szervizmérnök közreműködésével.

3.4 GD Memo™

A GD Memo egy olyan beépített funkció, amely a felhasználót tájékoztatja a berendezés legfontosabb karbantartási igényeiről. A GD Memo funkcióval biztosítható a mosogatás alapossága, elkerülhetők a leállások a legforgalmasabb órákban, és a lehető legalacsonyabb szinten tarthatók az üzemeltetési költségek A funkció a kezelőpanelről érhető el, és a következőkről tájékoztatja a felhasználót:



1. Ideje cserélni a mosogatóvizet

– a mosogatás hatékonyságának fenntartása érdekében. A "Mosogatás granulátum nélkül" gomb [7] villog, és a "Change water" (cserélje le a vizet) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ez az információ automatikusan eltűnik, ha a vizet lecserélték, illetve kikapcsolható a Stop gomb [2] megnyomásával, felengedésével, majd 3 másodperc múlva a [7] gomb ötszöri megnyomásával. A nullázás (reset) után 2 másodpercig az OK üzenet látható a kijelzőn. Ez az emlékeztető alapbeállításként minden 30. mosogatási ciklus után jelenik meg. A mosogatási ciklusok száma 15 és 40 között változtatható.

2. Ideje cserélni a granulátumot

– a mosogatás súrolóhatásának fenntartása érdekében. A "Mosogatás granulátummal" gomb [6] villog, és a "Change Granules Now! See instruction on container" (cserélje ki a granulátumot, lásd a tárolón szereplő utasításokat) üzenet jelenik meg a kijelzőn. A granulátum cseréje után a STOP gombbal [2] kapcsolja ki az emlékeztetőt, várjon 3 másodpercet, majd nyomja meg ötször a Granulátum gombot [6]. A nullázás (reset) után 2 másodpercig az OK üzenet látható a kijelzőn. A granulátumcsere emlékeztetője minden 2500. mosogatási ciklus után jelenik meg. A riasztás alaphelyzetbe állítási eljárása a granulátumtartályra is fel van írva az utasításhoz való könnyű hozzáférés érdekében.

3. Esedékes az időszaki karbantartás

– a költséges javítások és nem kívánt leállások elkerülése érdekében. Villog a STOP gomb [2], és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Attól függően, hogy melyik szervizre van szükség, a "Time for service 1" (esedékes az 1. szerviz), a "Time for service 2" (esedékes a 2. szerviz) vagy a "Time for service 3" (esedékes a 3. szerviz) üzenet látható. A szervizértesítések sorrendje a következő: 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3… A szervizüzenet alatt megjelenik a szervizvállalat vagy a Granuldisk telefonszáma. Az emlékeztetőt engedéllyel rendelkező szerviztechnikus tudja kikapcsolni a szerviz elvégzése után. A nullázás (reset) után 2 másodpercig az OK üzenet látható a kijelzőn. A szervizüzenet 10 000 programonként vagy 20 havonta jelenik meg – amelyik előbb bekövetkezik.

A riasztások prioritása

- A "Cseréljen vizet" üzenet mindig elsőbbséget élvez.
- Ha a vizet lecserélték és az üzenetet kikapcsolták, megjelenhet a következő üzenet.
- Az elsőbbségi sorrendben a második "Change Granules now" (cseréljen granulátumot azonnal), és "Time for service" (karbantartás esedékes) üzenet jelenik meg váltakozva, ha egyszerre váltak aktuálissá.
- Az üzenetek kikapcsolásáig az emlékeztetők villognak.

4 HACCP higiéniai és működési dokumentáció

4.1 Általános

A Granuldisk Documentation Tool – GDTdirect™ – egy beépített funkció, amellyel dokumentálhatók a mosogatógép működési paraméterei és a kritikus higiéniai szabályozási pontok (HACCP). A következők tekinthetők meg:

- A legutóbbi 200 lefuttatott mosogatóprogram működési adatai közvetlenül a kezelőpanel kijelzőjén tekinthetők meg.
- A legutóbbi 200 lefuttatott mosogatóprogram működési adatai letölthetők az USB-portról. Az exportált jelentésben az utolsó szervizintervenció és az utolsó granulátumcsere dátumai is elérhetők (a riasztás alaphelyzetbe állításának dátumai).
- Összesített víz- és áramfogyasztás a berendezés beindítása óta.

4.2 Az adatok leolvasása a kezelőpanelről

- 1 Nyomja meg a STOP gombot (2), engedje fel, majd várjon 3 másodpercet.
- 2 Nyomja meg ötször a "Rövid program" gombot (4).
- 3 Nyomja meg az "ECO program" (3) vagy a "Normál program" (5) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Működési adatok olvasása" üzenet. A Nyugtázás gomb (1) megnyomásával erősítse meg a választását.
- 4 A kijelzőn megjelennek az utoljára lefutott program üzemi adatai:

200121 15:19 SG 65/85 OK

Az információkat a következőképpen kell értelmezni:

- Dátum: 200121 = 2020. január 21.
- Időpont: 15.19 = du. 3:19
- Programtípus; E, S, N, ami az Eco, Rövid és Normál programoknak felel meg.
- Mosogatás granulátummal: a "G" betű jelzi, ellenkező esetben üres marad a helye.
- 65: a mosogatótartály mosogatás ideje alatt mért átlaghőmérsékletét jelzi.
- 85: az öblítőtartály öblítés ideje alatt mért legalacsonyabb hőmérsékletét jelzi.
- OK: azt jelzi, hogy teljes vízmennyiséggel öblít (az erre előre beállított programok: a Rövid és a Normál). Az "NA" (nem alkalmazható) akkor jelenik meg, ha "időben öblít", azaz nem a teljes vízmennyiséggel (az erre előre beállított programok: az ECO és az összes COMBI/PLUS mód).



MEGJEGYZÉS

Ha a mosogatási program megszakadt működési vagy műszaki hiba miatt, akkor a hőmérséklet jelzése nem jelenik meg, és egy hibakód kíséretében az "error" (hiba) üzenet olvasható helyette.

200121 15:19 SG Error 103

- 5 A korábban futtatott programokkal kapcsolatos adatok megtekintéséhez az "ECO program" (3) vagy a "Normál program" (5) gombok használatával görgessen hátra és előre a listában.
- 6 Ha abba akarja hagyni a lapozást, és ki akar lépni a listából, nyomja meg a Nyugtázás gombot (1).

7 A STOP gomb (2) megnyomásával visszatérhet a panel normál üzemmódjába.

4.3 Víz- és áramfogyasztás összesített adatai

- 1 Az előző oldalon található 1–3. lépéseket megismételve lépjen be a felhasználói menübe, de most a 3. lépésben válassza az "Accumulated power and water" (Összesített áram- és vízfogyasztás) lehetőséget.
- 2 A működési adatokból kiszámított halmozott értékek jelennek meg. Az értékek hibahatára körülbelül 10%.
- 3 Az értékek pl. a következők:

Összesített kWh: 125 Liter összesen: 256

Megjegyzés: A berendezés vezérlőpaneljének cseréjekor a számláló visszaállítódik.

4.4 A működési adatok letöltése USB-portról

- 1 Nyomja meg a STOP gombot.
- 2 Helyezzen be egy USBadathordozót.

Az USB-port a gép jobb oldalán található.

Lásd: Fig. 31 USB-port



Fig. 31 USB-port

- **3** Tartsa lenyomva az ECO és a Normál programgombokat 2 másodpercig.
- 4 10 másodperc után a funkciógomb zölden világítani kezd.
- 5 Amikor a zöld fény kialszik, az USB-adathordozó kivehető.
- 6 A védőburkolatot minden használat után zárja vissza úgy, hogy határozottan lenyomja!

4.5 Opcionális EcoExchanger®

Az EcoExchanger hővisszanyerő és egyben gőzcsökkentő egység. Az egység kondenzálja a gőzt, és ezzel egyidejűleg melegíti a bejövő (hideg)vizet a tartály öblítése céljából.

- 1 Nyomja meg a STOP gombot (2), engedje fel, majd várjon 3 másodpercet.
- 2 Nyomja meg ötször a "Rövid program" gombot (4).
- 3 Nyomja meg az "Eco program" (3) vagy a "Normál program" (5) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Steam reduction equipment" (Páracsökkentő berendezés) üzenet. A Nyugtázás gomb (1) megnyomásával erősítse meg a választását.

Itt görgetéssel kiválaszthatja, hogy a páracsökkentés BE vagy KI legyen-e kapcsolva. Ha a berendezést gyári felszerelésű EcoExchanger egységgel rendelték meg, az üzemmód kiszállításkor mindig BE állásban lesz.

Az EcoExchanger tisztítására vonatkozó utasításokat lásd a 3.2. fejezetben: A gép belsejének tisztítása, 12. o.

5 Hibaelhárítás és hibajelzések

5.1 Felhasználót érintő értesítések

- A felhasználót érintő értesítések és hibakódok a következők: 100, 109, 116, 118 és 132. Ezek a kijelzőn látható üzenet formájában jelennek meg. A felhasználói értesítéseket az alábbi táblázat mutatja be részletesen.
- Riasztás esetén a rendszer mindig megszakítja a programot.
- Az ellenőrzést és a probléma kezelését követően a riasztást a STOP gomb megnyomásával lehet kikapcsolni.

hiba kód	jelentése	oka	elhárítása
100	Szórócső riasztás (Spray pipe alarm)	Valami megakadályoz- za a szórócsövek mozgását.	Távolítsa el a moz- gást akadályozó tárgyat.
109	Ajtókapcsoló	Az ajtókat véletlenül kin- yitották működés közben.	Csukja be az ajtót, és kapcsolja ki a riasztást a STOP gomb megnyomásával.
116	Alacsony víz- szint, habzási probléma.	Hab képződik a berendezésben.	Kerülje a kézzel tör- ténő mosogatásra tervezett mosószer használatát. Cserél- je ki a mosogatóvi- zet. Ha a habképződéssel kapcsolatos problé- mák továbbra is fennállnak, forduljon a mosószer szállító- jához. Kapcsolja ki a riasztást a STOP gomb megnyomásával.

hiba kód	jelentése	oka	elhárítása
118	A leeresztő- szelep nincs zárva.	A leeresztőszelep kinyi- tott a berendezés egyik aktív művelete közben.	Zárja el a leeresztő- szelepet, és kap- csolja ki a riasztást a STOP gomb megnyomásával.
132	Tisztítsa meg a szintérzékelőt.	A szintérzékelő valószí- nűleg piszkos, vagy a vizet nem cserélték hosszabb leállás után.	Csökkentse a szintet, és tisztítsa meg a szintérzékelőt a mo- sótartályban. Töltse fel a tartályt. Ha az érzékelő már tiszta, nullázza a hibajel- zést, és állítsa a be- rendezést fűtés üzemmódra, hogy tovább melegítsen.

5.2 Hibakódok

A hibakódok jelentése kiolvasható az alábbi táblázatból.

hiba kód	jelentése	oka	elhárítása
001		A programot megszakí- totta a kezelő.	Ez a hibakód csak akkor jelenik mg, ha a gép működési adatokat olvas be.
103	Kioldott az öblítőszivattyú motorvédője.	A motor túlterhelt, a program félbeszakadt.	Forduljon a márkaszervizhez!
104	Az öblítőszi- vattyú túlme- legedésvédő- je kioldott, a program félbeszakadt.	Az öblítőtartály fűtőel- eme túlmelegedett.	Tisztítsa meg a szin- térzékelőt. Állítsa vissza a túlmelege- dés-védőt. Ha né- hány órán belül újra megjelenik a hiba- kód, forduljon a márkaszervizhez.
105	A mosogató- tartály túlme- legedésvédő- je kioldott, a program félbeszakadt.	A mosogatótartály fűtő- eleme túlmelegedett.	Tisztítsa meg a szin- térzékelőt. Állítsa vissza a túlmelege- dés-védőt. Ha né- hány órán belül újra megjelenik a hiba- kód, forduljon a márkaszervizhez.
107	A mosogató- víz tartálya nem érte el a kívánt hőmér- sékletet.	A mosogatótartályban lévő mosogatóvíz nem éri el a beállított hőmér- sékletet. A program félbeszakadt.	Kapcsolja ki a riasz- tást a STOP gomb megnyomásával. Ha a riasztás meg- ismétlődik, forduljon a márkaszervizhez.
108	Az öblítővíz tartálya nem érte el a kí- vánt hőmér- sékletet.	Az öblítőtartályban lévő víz nem éri el a beállított hőmérsékletet, a folya- mat félbeszakadt.	Kapcsolja ki a riasz- tást a STOP gomb megnyomásával. Ha a riasztás meg- ismétlődik, forduljon a márkaszervizhez.

hiba kód	jelentése	oka	elhárítása
110	Az öblítőtar- tály hőmér- séklet-érzéke- lője nem működik.	Az öblítőtartály hőmér- séklet-érzékelője meghibásodott.	Forduljon a márkaszervizhez!
111	A mosogató- tartály hő- mérséklet-ér- zékelője nem működik.	A mosogatótartály hő- mérséklet-érzékelője elromlott.	Forduljon a márkaszervizhez!
112	Az öblítőtar- tály vízszintje túl alacsony.	Az öblítőtartály szintje helytelenül csökkent.	Forduljon a márkaszervizhez!
113	A mosogató- tartály víz- szintje túl alacsony.	A mosogatótartály szintje helytelenül csökkent.	Forduljon a márkaszervizhez!
114	Túl sokáig tart a mosogató- tartály feltöltése.	A mosogatótartály fel- töltése túllépte az időkorlátot.	Ellenőrizze a gép vízellátását, vala- mint az öblítőszivat- tyút. Tisztítsa meg az öblítőfúvókákat. Kapcsolja ki a riasz- tást a STOP gomb megnyomásával. Ha a riasztás meg- ismétlődik, forduljon a márkaszervizhez.
115	Túl sokáig tart az öblítőtar- tály feltöltése.	Az öblítőtartály feltölté- se túllépte az időkorlátot.	Ellenőrizze a gép vízellátását, vala- mint az öblítőtartály feltöltésére szolgáló mágnesszelepet. Kapcsolja ki a riasz- tást a STOP gomb megnyomásával. Ha a riasztás meg- ismétlődik, forduljon a márkaszervizhez.

hiba kód	jelentése	oka	elhárítása
117	Hosszú öblíté- si idő.	Túl sokáig tart az öblítés. A megfelelő vízmennyi- séget a gép nem érte el időben.	Tisztítsa meg az öb- lítőfúvókákat. Kap- csolja ki a riasztást a STOP gomb meg- nyomásával. Ha a riasztás megismét- lődik, forduljon a márkaszervizhez.
119	Kioldott a mo- sogatószi- vattyú motorvédője.	A motor túlterhelt, a program félbeszakadt.	Forduljon a márkaszervizhez!
130	Az IO áram- kört nem tesz- telték a gyártásnál.	Az IO áramkört nem tesztelték a gyártásnál.	Forduljon a márkaszervizhez!
133	Rövid öblítési idő.	Az öblítővizet a gép gyorsan kiszivattyúzta, amely nem megfelelő öblítéshez és a moso- gatnivalók nem megfe- lelő felmelegítéséhez vezetett.	Forduljon a márkaszervizhez!
134	Az öblítőtar- tály szintérzé- kelés funkció- ja nem működik.	Helytelen szintjel az öblí- tőtartályban lévő szin- térzékelők valamelyikétől.	Kapcsolja KI a be- rendezést! Ha a be- rendezést tovább használják, más al- katrészek is káro- sodhatnak. Fordul- jon a márkaszervizhez!
143	Azonosítóhiba.	Elektromos hiba, tarto- mányon kívüli azonosító.	Forduljon a márkaszervizhez!
144	Hibás beme- neti feszültség az IO áramkörben.	Hibás bemeneti feszült- ség az IO áramkörben.	Ha a berendezést tovább használják, az a károsodásához vezethet. Forduljon a márkaszervizhez.

6 Jegyzetek