Granule Combi®

Benutzerhandbuch





Art. no DE16208

Nordisk Clean Solutions behält sich das Recht technische Veränderungen an den Produkten vorzunehmen.

Für eventuelle Druckfehler wird nicht gehaftet.

Inhalt

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN	5
 1 Allgemeine Beschreibung und Sicherheit 1.1 Hinweise für den Anwender 1.2 Sicherheitsbestimmungen 1.3 Technische Daten 1.4 Granulat 1.5 SIMpel[™] – problemloser Informationszugriff 	7 7 10 14 16
2 Bedienungsanleitung 2.1 Inbetriebnahme 2.2 Maschine mit Spülgut beschicken 2.3 Pro-Spülkorb 2.4 Zubehör 2.5 Beschickung des Waschguts im COMBI-Betrieb 2.6 Bedienfeld 2.7 Start und Betrieb 2.8 Start und Ablauf COMBI-Betrieb 2.9 Spracheinstellung 2.10 Datum und Uhrzeit einstellen	19 19 23 24 27 29 30 31 34 35 36
 3 Tägliche Reinigung 3.1 Einsammeln und Reinigen des Granulats 3.2 Innenreinigung des Tanks 3.3 Lagerung über Nacht bzw. während eines längeren Betriebsstillstands 3.4 GD Memo™ 	37 37 39 43 44
 4 Aufzeichnung von HACCP Hygiene- und Betriebsdaten 4.1 Allgemeines 4.2 Ablesen der Daten am Bedienfeld 4.3 Gesamtverbrauch Strom- und Wasser 4.4 Herunterladen der Betriebsdaten über den USB- Anschluss 	47 47 48 49 50
5 Störungsbeseitigung und Warnhinweise 5.1 Bedienerspezifische Hinweise 5.2 Fehlercodes 5.3 Glasbruch in Granule Combi®	51 51 53 59
6 Notizen	61

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN

Original Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1A

Hersteller (bzw. bevollmächtigter Vertreter):

Firma: Adresse: Saubere Lösungen von Nordisk Jägershillsgatan 13, 21375 Malmö, Schweden

Erklärt hiermit, dass

Maschinentyp:

Granulat-Topfspülmaschine für Großküchen Granule Combi®

Maschinennr.:

Erfüllt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Erfüllt die anwendbaren Anforderungen folgender EG-Richtlinien:

2014/30/EU, EMV 2011/65/EU, RoHS 2012/19/EU, WEEE

Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:

EN 60204-1:2018 SS-EN 60335-1:2012 SS-EN 60335-2-58:2019 SS-EN 55014-1:2017 SS-EN IEC 61000-6-1:2019 SS-EN IEC 61000-6-2:2019 SS-EN 61000-6-3:2007

IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010

Die folgenden sonstigen Normen und Spezifikationen wurden angewandt:

SS-EN 1717:2000

SS-EN 13077:2018

Bevollmächtigt zur Zusammenstellung der technischen Dokumentation:

Name: Adresse:

Unterschrift:

Ort und Datum: Unterschrift: Staffan Stegmark Jägershillsgatan 13, 21375 Malmö, Schweden

Malmö, 28.02.2025

Name: Position: Mikael Samuelsson CEO

Allgemeine Beschreibung und Sicherheit

1.1 Hinweise für den Anwender

1

Die Topfspülmaschine Granule Combi wurde zum Spülen von Töpfen, Behältern, Besteck und Essgeschirr in Großküchen entwickelt. Die Maschine spült mit Hilfe von Granulat.

Dieses Handbuch ist eine Anleitung für die richtige Verwendung der Topfwaschmaschine Granule Combi[®].

Bitte lesen Sie die Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, damit Installation und Betrieb der Maschine einwandfrei sichergestellt sind

Sorgen Sie dafür, dass das Handbuch während der gesamten Lebensdauer der Maschine immer verfügbar ist.

Granuldisk haftet nicht bei Beschädigungen oder Verletzungen infolge der Nichtbeachtung von Anweisungen dieses Handbuchs.

Das Benutzerhandbuch ist die Originalanleitung.

1.2 Sicherheitsbestimmungen



HINWEIS

Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch sind aufmerksam zu lesen. Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren, damit sie später bei Bedarf herangezogen werden kann. Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheits- und Betriebsanweisungen übernimmt Granuldisk keine Verantwortung oder Haftung.

Ohne Genehmigung des Herstellers darf die Topfspülmaschine nicht modifiziert, erweitert oder umgebaut werden. Sie dürfen die Topfspülmaschine nur verwenden, wenn Sie dieses Bedienerhandbuch gelesen und verstanden haben. Erteilen Sie NordiskClean Solutions die Vorlage von Informationen zu Betrieb und Funktionsweise der Topfspülmaschine.

Betreiben Sie die Maschine nur entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Unterweisen Sie das Bedienpersonal im Umgang mit der Maschine und erläutern Sie die Sicherheitshinweise. Wiederholen Sie die Unterweisungen regelmäßig, damit Unfälle besser verhindert werden können.

Testen Sie zu Ihrer Sicherheit regelmäßig den Fehlerstromschutzschalter (FI), indem Sie die Testtaste drücken.

Drehen Sie nach dem Spülen das Absperrventil an der Maschine vollständig zu. Schalten Sie nach dem Spülen den Betriebsschalter der Spülmaschine aus.



WARNUNG

Die Maschine arbeitet mit heißem Wasser. Hautkontakt vermeiden – Verbrühungsgefahr!



WARNUNG

Wenn Granulat auf den Boden fällt, besteht Rutschgefahr.



WARNUNG

Wenn das Granulat aus POM-Kunststoffen Feuer fängt, kann beim Einatmen gefährliches Formaldehyd entstehen. Dies gilt nicht für das Power-Granulat BIO.



WARNUNG

Bei der täglichen Reinigung muss die Haube immer in die oberste Stellung gebracht und fixiert werden.

Keine Gegenstände auf die Haube stellen. Die Aufwärtsbewegung hat keinen Anschlag. Wenn Gegenstände die Haube blockieren, kann die Maschine beschädigt werden.



WARNUNG

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.



HINWEIS

Anweisungen zum Umgang mit Reinigungsmitteln und Spülhilfen entnehmen Sie bitte den Herstelleranweisungen. Das beste Spülergebnis wird mit hochwertigen Produkten erzielt. Das Servicehandbuch enthält weitere Informationen über Reinigungs- und Spülmittel.

1.3 Technische Daten

ALLGEMEINES

Aufbau	Haubentopf- und Behälterspülma- schine auch für Geschirr und Besteck.
	Drehender Stahlkorb (rund)
Außenabmessungen	2339 (± 25) x 850 x 1002 mm
	H x B x T (offen)
Gewicht	416 kg (Maschine gefüllt)
	323 kg (Maschine leer)
Inhalt Waschtank	83 Liter
Ladevolumen	220 I (Ø 700 mm x 570 mm)
Volumen Klarspülung	4 Liter (ECO-Programm)
	8 Liter (Kurz-/Normalprogramm)
	Zum Erreichen von 3600 HUE ge- mäß Hygienerichtlinien NSF/ANSI 3 sind 8 I erforderlich.
Klarspülwasservolumen (COMBI- Betrieb)	4
Granulatmenge	81
Spülwassertemperatur	65 °C
Klarspülwassertemperatur	85 °C
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)

PROGRAMME UND KAPAZITÄT IM TOPFSPÜLBETRIEB

Spülprogramme mit Granulat	Eco: 2 Minuten 30 Sekunden	
	Kurz: 3 Minuten, 40 Sekunden (+30 Sekunden mit Dampfreduktion)	
	Normal: 5 Minuten, 40 Sekunden (+30 Sekunden mit Dampfreduktion)	
Spülprogramme ohne Granulat	Eco: 2 Minuten 30 Sekunden	
	Kurz: 2 Minuten, 50 Sekunden (+30 Sekunden mit Dampfreduktion)	
	Normal: 4 Minuten, 50 Sekunden (+30 Sekunden mit Dampfreduktion)	

Maximale / normale Kapazität pro Stunde (Normalkapazität inkl. Handling)	147/119 GN 1/1 oder gleichwertig für andere Töpfe
Kapazität pro Programm	6+1 GN 1/1 65 mm Tiefe oder 3 GN 1/1 bis zu 200 mm Tiefe und 3 GN 1/1 bis zu 65 mm Tiefe oder gleichwertig für andere Töpfe.

PROGRAMME UND KAPAZITÄT KOMBIBETRIEB

Waschprogramme COMBI-Betrieb	Eco COMBI: 1 Minute 30 Sekunden	
	Short COMBI: 2 Minuten (+20 Sekun- den mit Dampfreduktion)	
	Normaler COMBI-Betrieb: 2 Minuten, 30 Sekunden (+20 Sekunden mit Dampfreduktion)	
Höchst-/Normalkapazität pro Stun- de COMBI-Modus	40 Körbe / 33 Körbe (All-in-One Edi- tion 32A)	
	30 Körbe / 26 Körbe (Dishwashing Support Edition 25A)	
STROMANSCHLUSS		
Spannung**	3~ 400 V - 415 V / 50 Hz oder 60 Hz + PE	
	3~ 230 V / 50 Hz + PE	
	3~ 380 V, 50 Hz oder 60 Hz + PE	
Sicherung (bei Leistung 12,6 kW)	25 A (400 V, 415 V, 380 V)	
	40 A (230 V)	
Sicherung (bei Leistung 17,6 kW)	32 A (400 V, 415 V, 380 V)	
Frequenz	50 Hz oder 60 Hz	
Spitzenleistung	12,6 kW (heiße Beschickung)	
	17,6 kW (kalte oder heiße Füllung)	
Waschpumpenmotor (Topf-/ Behälterspülung)	2,6 kW	
Waschpumpenmotor (COMBI- Betrieb)	0,735 kW	
Klarspülpumpenmotor	0,37 kW	
Heizgerät Waschtank*	9 kW bei 12,6 kW Ausgangsleistung	
	14 kW bei 17,6 kW Ausgangsleistung	

Heizgerät Klarspültank*	9 kW bei 12,6 kW Ausgangsleistung
	14 kW bei 17,6 kW Ausgangsleistung
Schutzart	IPX5
WASSERANSCHLUSS	
Härte/Anschluss	Gesamthärte: 3–7 °dH, 5–12 °TH, 53– 125 ppm
	Schraubkupplungsstecker ¾" BSP (DN20)
Anschluss A	12,6 kW Einheit: 1-6 bar, 15 l/Min., 55- 65 °C (Heißfüllung)
	17,6 kW Einheit: 1-6 bar, 15 l/Min., 5- 65 °C (Kaltfüllung, Option)
	Wichtig: Kein Umkehrosmose- oder stark enthärtetes Wasser verwenden.
Anschluss B	12,6/17,6 kW Einheit: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
	3-6 bar, 15 I/min (mit optionalem Wrasenaggregat) < 20 °C

BELÜFTUNG & ABFLUSS

Belüftung mit Dampfreduktion	150 m³/h
Belüftung ohne Dampfreduktion	400 m³/h
Abgegebene Wärme in den Raum mit Dampfreduktion (insgesamt/ fühlbar/latent)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Abgegebene Wärme in den Raum ohne Dampfreduktion (insgesamt/ fühlbar/latent)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Ablaufrohr	Rohr 32 mm (Außendurchmesser)
Abfluss	Kapazitätsanforderung 50 l/min
	Keine Ablaufpumpe (Schwerkraftablauf)
	Maschine nicht direkt über einem Abflusskanal aufstellen.

REINIGUNGS- UND SPÜLMITTEL

Spülmittel / Klarspüler

Erforderlich. 230 VAC an separater Dose verfügbar.

Maximallast insgesamt 0,5 A

* Nicht gleichzeitig in Gebrauch

** Die konkreten Daten der gelieferten Maschine finden sich auf dem Typenschild.



HINWEIS

Granule Combi[®] wird mit einem 2 m langen Kabel für den Anschluss an einen zugelassenen Leistungstrennschalter an der Wand geliefert. Der Leistungstrennschalter gehört nicht zum Lieferumfang.

1.4 Granulat

- Granulate werden speziell für Topf- und Pfannenspüler von Nordisk Clean Solutions entwickelt.
- Sie gewährleisten ein optimales Spülergebnis sowie die längste Verwendbarkeit des Granulats und die längste Lebensdauer der Maschine.
- Wir haben zwei verschiedene Arten von Granulaten. PowerGranules Original und PowerGranules BIO, eine nachhaltigere Option, die teilweise biologisch abbaubar ist.

Aufsammeln der Granulate im Rahmen der täglichen Reinigung

- Setzen Sie den Granulatsammelbehälter in die Maschine ein (vgl. Abschnitt zur täglichen Reinigung).
- Wählen Sie ein Granulatsammelprogramm, indem Sie die Stopptaste drücken und 3 s warten. Dann die Granulattaste gedrückt halten und die Taste für das Kurzprogramm drücken, bis auf dem Display "Granule collecting program" erscheint.
- Für ein makellos sauberes Spülergebnis die Granulatfüllmenge (Empfehlung: 8 l) täglich beim Einsammeln des Granulats kontrollieren.
 PowerGranules nachfüllen, wenn der Füllstand unter der waagrechten Marke liegt

Siehe Abbildung 28 Granulatstand kontrollieren..

 PowerGranules und PowerGranules BIO[®] nicht in der Maschine vermischen. Dadurch würde die Topfspülmaschine zwar nicht beschädigt, aber die Entsorgung könnte nicht mehr ordnungsgemäß erfolgen (siehe unten). Deshalb empfehlen wir den Austausch der gesamten Granulatladung bei der Umstellung auf PowerGranules BIO[®].

Austausch verbrauchten Granulats

- Befolgen Sie den empfohlenen Austauschablauf beim Wechsel von PowerGranules, der über GDMemo[™] mitgeteilt wird (die Meldung erscheint im Intervall von jeweils 2.500 Granulatzyklen bei PowerGranulesOriginal und nach jeweils 1600 Zyklen bei PowerGranules BIO[®]). Lassen Sie ein Granulatsammelprogramm wie oben beschrieben laufen und ersetzen Sie das Granulat durch eine neue Charge.
- Nach dem Austausch des Granulats die Erinnerung zurücksetzen. Dazu die Stopptaste drücken, 3 s warten und dann 5 Mal die Granulat-Taste (6) drücken. Nach dem Reset erscheint im Display für 2 s der Hinweis "OK".
- Gebrauchtes Granulat ist als ungefährlicher Abfall zu entsorgen. Gebrauchte Granulate sollten vor der Entsorgung in einem Plastikeimer mit Deckel oder in einer Plastiktüte versiegelt werden. PowerGranules können als recycelbarer Kunststoff oder brennbarer Abfall entsorgt werden. PowerGranulesBIO[®] sollten als brennbarer Abfall oder gemäß den lokalen Sortiervorschriften entsorgt werden. PowerGranules BIO[®]

sind biologisch abbaubar und können daher nicht als Kunststoff recycelt werden.

1.5 SIMpel[™] – problemloser Informationszugriff

Über den QR-Code auf der Maschine hat der Bediener schnell Zugriff auf wichtige Maschineninformationen.

Der Aufkleber mit dem Code befindet sich unter dem Display bzw. neben dem Display.



1 Scannen Sie den QR-Code auf dem Aufkleber.

Siehe Abbildung 1 *QR-Code auf dem Aufkleber*.



Abbildung 1 QR-Code auf dem Aufkleber

2 Wenn Sie den QR-Code scannen, erscheint das abgebildete Menü.

(Die angezeigten Informationen hängen vom Spülmaschinenmodell ab.)

Siehe Abbildung 2 *Menü*.



Abbildung 2 Menü

3 Wählen Sie oben rechts die Sprache aus. Standardmäßig wird Englisch verwendet.



Erklärung der einzelnen Felder:

1. CALL OUT REQUEST	Serviceabruf für die Maschine
2. VIDEO AND DOCUMENTATION	Anwenderhandbücher und Videos für Zu- behör und für die tägliche Reinigung
3. TECHNICIAN AREA	Nur für Techniker und Servicepartner
4. CODES AND INFORMATION	Liste der Fehlercodes

5. ÜBER NOR:DISK	Link zu unserer Webseite
6. CONTACT INFORMATION	Kontaktdaten von Servicepartnern

2 Bedienungsanleitung

2.1 Inbetriebnahme

1 Das Tankgitter in Stellung bringen.

Siehe Abbildung 3 *Tankgitter*



Abbildung 3 Tankgitter

2 Das Korbrad anbringen.

Rad so lange drehen, bis es auf den Stiften in der Radmitte sitzt.

Siehe Abbildung 4 Korbrad



Abbildung 4 Korbrad

3 Den Granulatsammelbehälter in den linken Teil des Spültanks entleeren.

Siehe Abbildung 5 Beschickung mit Granulat



Abbildung 5 Beschickung mit Granulat

4 Das Ablaufventil auf der Vorderseite der Maschine schließen.

> Siehe Abbildung 6 *Ablaufventil.*



Abbildung 6 Ablaufventil

5 Den Betriebsschalter einschalten.



HINWEIS

Niemals Gegenstände auf die Haube stellen.

Mit Wasser auffüllen

1 Zum Befüllen des Spültanks die Bestätigungstaste (1) drücken.

Waschtank füllen?



- 2 Steht die Haube ganz auf, schließt sie sich automatisch vor dem Befüllen.
- 3 Die Maschine füllt sich dann mit Wasser und erwärmt sich auf die richtige Temperatur. Auf dem Bedienfeld blinken die Dioden für die Programmauswahl (3–5) zum Spülen mit oder ohne Granulat (6–7) während der Befüllung unregelmäßig. Die folgende Meldung wird angezeigt:

```
XX °C XX °C
Spültank
füllen
```

4 Befüllen und Heizen dauern rund 20 Minuten (Warmwasseranschluss 55 °C). Falls nach dem Befüllen nicht die korrekte Temperatur im Spültank erreicht wird, erscheint folgende Meldung:

```
50 °C 60 °C
Spültank
aufheizen, 65 °C
```

5 Einsatzbereit, sobald die korrekte Temperatur im Spültank erreicht wurde.

Ein vorab gewähltes Programm erscheint.

```
65 °C 70 °C
Eco-Programm
mit Granulat
Spülzeit: 2:30
```

Spülgutvorbereitung

1 Vor dem Befüllen der Maschine alle Lebensmittelreste von den Küchenutensilien abkratzen und entsorgen.

Siehe Abbildung 7 Speisereste vom Spülgut abreiben.

- Es ist kein Scheuern und Einweichen erforderlich.
- Keine Handseife o.ä. verwenden (um Schaumbildung zu vermeiden, die zu größeren Problemen führen könnte).



Abbildung 7 Speisereste vom Spülgut abreiben

2 Töpfe, Pfannen und Behälter mit feuchten, eiweißreichen Speiseresten können vor dem Beschicken der Maschine mit Wasser abgespritzt werden.

2.2 Maschine mit Spülgut beschicken

Beschickung der Maschine mit Spülgut

Alle Utensilien müssen mit der (verschmutzten) Innenseite zu den Sprührohren eingelegt werden. Es ist wichtig, dass alle Gegenstände beim Spülen fest an Ort und Stelle bleiben.



HINWEIS

Der Korb wird auf einen angrenzenden Tisch gefüllt. Zum Öffnen der Haube die Pfeiltaste drücken. Den Waschkorb in die Maschine schieben. Das Einrasten des Korbs ist deutlich zu spüren.

Einsetzen und Herausnehmen des Korbs

Nur leicht verschmutzte Behälter umgekehrt unten in den Korb einsetzen.

Sicherstellen, dass kein Spülgut an den Seiten oder aus dem Korbboden herausragt. Die Abwärtsbewegung der Haube oder der Korbdrehung darf nicht behindert werden.

2.3 Pro-Spülkorb

Pro-Spülkorb (29505)

Korb mit faltbaren Spikes, mit Belademöglichkeiten für Gastronorm-Behälter, Töpfe und Pfannen, sowie Gitter, Backbleche und Schneidebretter ohne zusätzliches Zubehör.

Fassungsvermögen: 7 GN 1/1 65 mm oder 3 GN 1/1 bis 200 mm + 3 GN 1/1 bis 65 mm. 2 GN 2/1 bis 100 mm oder 12 GN 1/4, 1/6, 1/9.

Siehe Abbildung 8 Pro-Spülkorb.

Es ist möglich, 12 kleine GN-Behälter zu laden. Zur Auswahl stehen GN 1/4, GN 1/6 und GN 1/ 9.

Siehe Abbildung 9 Pro-Spülkorb mit kleinen GN-Behältern.



Abbildung 8 Pro-Spülkorb



Abbildung 9 Pro-Spülkorb mit kleinen GN-Behältern

Es ist möglich, 2 GN 2/1 bis 100 mm zu laden.

Siehe Abbildung 10 Zwei GN 2/1.



Abbildung 10 Zwei GN 2/1

Die Spikes ausklappen.

Es können Deckel, Gitter, Backbleche und Schneidbretter geladen werden.

Maximal 6 Stück.

Siehe Abbildung 11 Beladen von Deckeln, Gittern, Schneidebrettern und Backblechen.



Abbildung 11 Beladen von Deckeln, Gittern, Schneidebrettern und Backblechen

Der Pro-Spülkorb ermöglicht das Spülen von Töpfen in vielen verschiedenen Größen.

Die Spikes ausklappen. Die Spikes bilden mehrere Aufnahmen für Töpfe und Pfannen.

Für Töpfe und Pfannen mit einer Lippe um den Rand vorgesehen.

Maximal 6 Stück.

Siehe Abbildung 12 Beladen kleinerer Töpfe.

Beladen von mittelgroßem Topf und großem Topf.

Siehe Abbildung 13 Beladen von mittelgroßem Topf und großem Topf.



Abbildung 12 Beladen kleinerer Töpfe



Abbildung 13 Beladen von mittelgroßem Topf und großem Topf

Zubehörkorb (29495)

Wird in den Pro-Spülkorb gestellt (29505).

Für kleinere Quirle, Schöpfkellen, usw. Höhe der Teile bis 500 mm.

6 Stück passen in einen Spülkorb.

Siehe Abbildung 14 Zubehörkorb.

Siehe Abbildung 15 Zubehörkorb im Pro-Spülkorb geladen.



Abbildung 14 Zubehörkorb



Abbildung 15 Zubehörkorb im Pro-Spülkorb geladen

Der Pro-Spülkorb ist sehr vielseitig. Durch das Ausklappen der Spikes bilden sich unterschiedliche Ladeoptionen.

Behälter, Töpfe, Pfannen und Zubehör mischen.

Siehe Abbildung 16 Pro-Spülkorb mit einer Mischung aus verschiedenen Spülgutteilen.



Abbildung 16 Pro-Spülkorb mit einer Mischung aus verschiedenen Spülgutteilen

2.4 Zubehör

Elastischer Topfhalter (13789)

Gummiband mit zwei Haken. Das Gummiband wird um den Topf gelegt und am Spülkorb festgehakt. Vorsicht beim Spannen und Freigeben der Gummibänder – Verletzungsgefahr an den Haken!

Siehe Abbildung 17 Elastischer Topfhalter.



Abbildung 17 Elastischer Topfhalter

Topfkorb (21423)

Fasst 2 große Töpfe (200 mm) oder 1 großen Topf (400 mm), der in die Maschine anstatt in den Standardspülkorb gestellt wird.

Siehe Abbildung 18 Topfkorb.



Abbildung 18 Topfkorb

Für das Beschicken des Topfkorbs mit **einem** großen Topf diesen mit einem oder zwei elastischen Halterungen fixieren.

Das Gummiband einhaken, um den Topf wickeln und an der Strebe auf der anderen Seite einhaken.

Siehe Abbildung 19 Topfkorb.



Abbildung 19 Topfkorb

Multiflex-Halter für Pfannen, kleine Schüsseln und Siebe (20554)

Diese werden in den Standardspülkorb (26426) gestellt. Fassungsvermögen: bis zu 3–4 Kasserollen oder bis zu 4–5 kleine Schüsseln, Siebe usw.

Siehe Abbildung 20 *Multiflex-Halter*.



Abbildung 20 Multiflex-Halter

Netzkorb mit Deckel (21477)

Für Kellen, Quirle und leichte Kleingegenstände.

Die Spikes ausklappen, und den Korb in den Pro-Spülkorb einsetzen.

Siehe Abbildung 21 *Netzkorb mit Deckel*.



Abbildung 21 Netzkorb mit Deckel

Spülkorb mit Bodengitter (26140)

Selbe Kapazität wie der Pro-Spülkorb (29505). Das untere Gitter verhindert, dass Griffe usw. durch den Korbboden rutschen.

Siehe Abbildung 22 Spülkorb mit Bodengitter.



Abbildung 22 Spülkorb mit Bodengitter

2.5 Beschickung des Waschguts im COMBI-Betrieb

- 1 Die zu spülenden Gegenstände in einen Spülkorb der Größe 500 x 500 mm legen.
- 2 Speisereste vom Spülgut abspülen.
- 3 Zum Öffnen der Haube die Pfeiltaste drücken.
- 4 Spülkorb korrekt in die Maschine geben. Das korrekte Einrasten des Korbs ist deutlich spürbar.

Spülkorb für Teller und Essgeschirr (19882)

Spülkorb für Teller und Geschirr, 500 x 500 mm

Fassungsvermögen: 18 Essoder 12 Suppenteller

Siehe Abbildung 23 Spülkorb für Teller.



Abbildung 23 Spülkorb für Teller



HINWEIS

Beim Spülen von Gläsern muss ein Einsatz zum Trennen der Gläser verwendet werden.

Siehe Abbildung 24 Spülen von Gläsern.



Abbildung 24 Spülen von Gläsern



HINWEIS

Der 500 x 500 mm große Spülkorb darf **NICHT** in den Standardspülkorb eingesetzt werden.

2.6 Bedienfeld

 Bestätigungstaste – Diese Taste dient dazu, im Anzeige-Display eingeblendete Fragen zu bestätigen



2 Mit der Stopptaste werden Alarme zurückgesetzt.

Sie dient auch zum Umschalten in den Sleep-Modus. Nach 30 s erlischt das Display und die Maschine schaltet in den Sleep-Modus. Im Sleep-Modus leuchtet die rote LED der Stopptaste und alle Maschinenfunktionen sind deaktiviert.

Um die Maschine wieder zu aktivieren, eine beliebige Taste drücken.

Im Sleep-Modus erfolgt kein Aufheizen des Spül- und Klarspültanks.

- 3 Start ECO-Programm
- 4 Start Kurzprogramm
- 5 Start Normalprogramm
- 6 Waschen mit Granulat
- 7 Waschen ohne Granulat
- 8 Haube auf/ab

2.7 Start und Betrieb

- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste (1)
 - Ist die Spültanktemperatur zum Zeitpunkt des ersten Starts unter 65 ° C (nach der Spültankbefüllung), wird der Heizvorgang fortgesetzt.
 - Bei unzureichender Temperatur ist das Risiko von Schaumbildung größer, wodurch die Sauberkeit des Spülguts beeinträchtigt werden kann.
 - Änderungen an der Programmierung dürfen ausschließlich von befugtem Personal durchgeführt werden.

```
62 °C (blinkt) 59 °C
Spültank
aufheizen, 65 °C
```

- 2 Zum Topfspülen entweder ein Spülprogramm mit Granulat (6) oder ohne Granulat (7) auswählen. Für leicht verschmutzte Pfannen, perforierte Behälter, transparente Kunststoff- oder Teflonbehälter ist ein Programm ohne Granulat zu wählen. Für normal bis stark verschmutzte Töpfe und Pfannen ist ein leistungsstarker Granulat-Zyklus zu wählen, damit die Utensilien richtig gesäubert werden.
- 3 Die gewünschte Spülzeit einstellen: Eco (3), Kurz (4) oder Normal (5).

ECO

2 min 30 s (mit Granulat)

2 min 30 s (ohne Granulat

Kurzprogramm

3 min 40 s (mit Granulat)

2 min 50 s (ohne Granulat

Über 30 s mit (optionaler) Dampfreduktion

Normalprogramm

5 min 40 s (mit Granulat)

4 min 50 s (ohne Granulat)

Über 30 s mit (optionaler) Dampfreduktion

```
65 °C 85 °C
Eco-Programm
mit Granulat
Restzeit: 2:30
```

4 Wenn ein Programm ausgewählt wird, folgt eine Erkennungsphase von 10 s, während die Maschine ermittelt, welcher Spülkorb Maschine eingesetzt wurde. Dies geschieht automatisch, so dass der Bediener nicht entscheiden muss, ob ein Programm im Spülbetrieb für Töpfe oder im PLUS-Modus ablaufen soll.

65 °C 85 °C Erkennungsmodus

5 10 s werden zur Erkennung benötigt, danach werden das gewählte Programm und die Restzeit 3 s lang angezeigt. Anschließend erscheint ein Countdown der verbleibenden Spülzeit auf dem Display.

```
65 °C 85 °C
2:17
```

6 Nach Abschluss des Spülprogramms öffnet sich die Haube und die Maschine wechselt in den Standby-Modus. Das zuletzt verwendete Programm wird angezeigt.

```
65 °C 85 °C
Eco-Programm
mit Granulat
Spülzeit: 2:30
```



WARNUNG

Die Haube lässt sich erst öffnen, wenn das Spülprogramm vollständig abgeschlossen ist.

7 Die Taste (8) zum Schießen der Haube betätigen, falls nicht sofort im Anschluss ein weiterer Spülgang gestartet werden soll. So wird Energie eingespart und die Verdampfung aus dem Spültank verringert.

Anhalten der Maschine bei laufendem Betrieb

- Schalten Sie ca. 30 s lang auf Spülen, um das Granulat vollständig abzuspülen. Anschließend die Stopptaste (2) drücken.
- Bei einem Notfall: Stopptaste (2) drücken.



HINWEIS

An Utensilien können Reste des Reinigungsmittels anhaften. Sie sollten daher vor dem Herausnehmen aus der Maschine erneut gespült werden. Aus einer Maschine, die aufgrund eines Notfalls gestoppt wurde, auf keinen Fall das Spülwasser ablassen! (Dadurch würde die Pumpe entwässert und die Granulatreste in der Pumpe könnten nicht abgeführt werden. Das Pumpenlaufrad würde blockieren.)

Rückstellen des Überhitzungsschutzes

Wenn die Fehlercodes 104 und 105 erscheinen, ist der Überhitzungsschutz zurückzusetzen.

- 1 Waschtank leeren.
- 2 Füllstandssensor reinigen.
- 3 Die schwarze Schutzkappe abschrauben.
- 4 Einen Schraubendreher in die Schutzvorrichtung stecken und auf den Reset-Schalter drücken, um den Überhitzungsschutz zurückzusetzen. Falls der Überhitzungsschutz ausgelöst hatte, ertönt ein Klickgeräusch, sobald der Schutz wieder zurückgesetzt wird.

Siehe Abbildung 25 Zugang zum Überhitzungsschutz.



Abbildung 25 Zugang zum Überhitzungsschutz

5 Falls der Fehlercode in den nächsten Stunden erneut auftritt, einen Wartungstechniker hinzuziehen.

Spülgut kontrollieren

- 1 Die Töpfe und Pfannen nach jedem Programmende kontrollieren.
- 2 Um sicherzustellen, dass kein Granulat zurückgeblieben ist, sämtliches Spülgut (Behälter, Töpfe usw.) umdrehen, bevor es aus der Maschine genommen wird.
- 3 Alle Granulate aus Ecken, Kanten und an anderen unzugänglichen Stellen entfernen

Siehe Abbildung 26 Kontrollieren, dass kein Granulat anhaftet.



Abbildung 26 Kontrollieren, dass kein Granulat anhaftet

2.8 Start und Ablauf COMBI-Betrieb

Im COMBI-Betrieb (Sanftspülung) die gewünschte Programmlänge durch Betätigung der Tasten ECO (3), Kurz (4) oder Normal (5) auswählen.

Dadurch wird das ausgewählte Programm automatisch gestartet. Die Maschine ermittelt automatisch, welche Art von Korb in die Maschine eingelegt wurde und wählt das entsprechende Spülprogramm aus. Wenn das Waschprogramm abgeschlossen ist, wird die Haube automatisch hochgefahren.

ECO COMBI

1 min 30 s

Kurz COMBI

2 min

Über 20 s mit optionaler Dampfreduktion

Normaler COMBI-Betrieb

2 min 30 s

Über 20 s mit optionaler Dampfreduktion

2.9 Spracheinstellung

Eine neue Sprachauswahl wird wie folgt vorgenommen:

1 Die Stopptaste drücken, wieder loslassen und 3 s warten.



- 2 Die Taste für das Kurzprogramm (4) fünf Mal betätigen.
- 3 Im Display erscheint folgende Anzeige:

```
Language
< English >
Auswahl Zurück
```

- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 5 Mit den Tasten für ECO (3) oder Normal (5) kann die Liste der Sprachen durchlaufen werden.

```
Language
< English >
OK Cancel
```

- 6 Um eine Sprachauswahl zu bestätigen, die Bestätigungstaste drücken (1); OK
- 7 Um den Programmiermodus zu verlassen, die Stopptaste (2) drücken.

2.10 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden wie folgt geändert:

 STOPP (2) drücken, dann die Taste für das Kurzprogramm (4) fünfmal und die Taste für das ECO-Programm (3) einmal betätigen.

> Änderungsdatum und Zeit ttmmjj hh:mm 210101 13:00 "Back" auswählen



2 Bestätigungstaste (1) drücken, um Datum und Uhrzeit zu ändern.

```
Änderungsdatum und
Zeit
ttmmjj hh:mm
210101 13:00
OK Cancel
```

- 3 Datum und Uhrzeit werden über die Taste für das Normalprogramm (5) schrittweise nach rechts eingestellt. ^^ zeigt an, welcher Wert geändert werden kann. Die Taste für das Kurzprogramm (4) für aufwärts und die Taste für das Granulat (6) für abwärts betätigen.
- 4 Bestätigungstaste (1) drücken, um die neuen Einstellungen zu übernehmen und zu speichern. Mit der Stopptaste (2) kann die Programmierung unterbrochen werden.

3 Tägliche Reinigung

3.1 Einsammeln und Reinigen des Granulats

 Handhabung des Granulatsammelbehälters



Abbildung 27 Granulatsammelbehälter

2 Den Granulatsammelbehälter auf das Korbrad stellen. Es sollte so dicht wie möglich an der Haube platziert werden, damit der Granulatsammelbehälter leicht geneigt wird.

Siehe Abbildung 27 Granulatsammelbehälter.

3 Die Haube schließen und das spezielle Granulatsammelprogramm starten (wie unten beschrieben).

Granulat-Sammelprogramm:

Zuerst die Stopptaste (2) drücken.

Die Tasten für das Kurzprogramm (4) und für Granulat (6) gleichzeitig 6 Sekunden lang gedrückt halten.

65 °C 70 °C Granulatsammel-Programm Spülzeit: 5:20



HINWEIS

Während das Sammelprogramm läuft gibt es keine Reinigungsmitteldosierung und keine Erwärmung des Reinigungs- oder Spültanks.

4 Sobald das Granulat-Sammelprogramm abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt:

- 501 und mehr Spülgänge: "Granulatstand kontrollieren"
- 500 bis 1 Spülgänge: "Granulat bestellen".
- Ab 0 und weniger Spülgänge: "Granulat jetzt austauschen! Siehe Anweisungen am Behälter."
- 5 Beim Anheben der Haube wird der Betrieb der Maschine unterbrochen.
- 6 Den gefüllten Granulatsammelbehälter aus der Maschine entfernen und das Granulat gründlich ausspülen. Darauf achten, dass es keine Lebensmittelrückstände gibt.
- 7 Kontrollieren, dass das Granulat bis zur waagerechten Füllstandmarke im Granulatsammelbehälter reicht

Siehe Abbildung 28 Granulatstand kontrollieren..



Abbildung 28 Granulatstand kontrollieren.



HINWEIS

Das Granulat wird nicht zu 100 % eingesammelt. Im Behälter können 1 bis 2 dl verbleiben.



HINWEIS

Zu viel oder zu wenig Granulat kann das Spülergebnis verschlechtern. Bei zu viel Granulat können die Sprühdüsen verstopfen.



HINWEIS

Nicht versuchen, Granulat mit Desinfektionsmittel oder anderen Reinigungsmitteln zu entfernen. Rückstände dieser Mittel führen zu Schaumbildung in der Maschine und verschlechtern das Spülergebnis.

3.2 Innenreinigung des Tanks

1 Die Stopptaste (2) betätigen und das Ablassventil zur Entleerung des Spültanks öffnen.

> Siehe Abbildung 29 *Ablaufventil*.



Abbildung 29 Ablaufventil

2 Die Haube in ihrer oberen Position sichern.

Siehe Abbildung 36 Die Haube mit dem mitgelieferten Stift fixieren.

- 3 Den Betriebsschalter ausschalten.
- 4 Das Korbrad herausnehmen. Danach das Tankgitter herausnehmen. Beide Teile reinigen und mit Wasser abspülen.

Siehe Abbildung 30 Tankgitter.



Abbildung 30 Tankgitter

5 Den Innenraum des Tanks mit sauberem Wasser ausspülen.

- 3.2 Innenreinigung des Tanks
- 6 Den Granulatdämpfer reinigen und mit Wasser spülen.

Die Siebfläche des Granulatdämpfers reinigen, damit kein Granulat zurückbleibt.

Siehe Abbildung 31 Den Granulatdämpfer reinigen..



Abbildung 31 Den Granulatdämpfer reinigen.

- 7 Sicherstellen, dass der Dichtungsring am Granulatdämpfer unbeschädigt ist.
- 8 Die Spüldüsen überprüfen und reinigen. Bei Bedarf den Außenring zur Abnahme der Düse abschrauben, um Verstopfungen zu entfernen.
- 9 Das Bodensieb (A) reinigen und mit Wasser spülen. Darauf achten, dass keine Lebensmittelrückstände im Sieb bleiben.

Siehe Abbildung 32 Bodensieb und Pegelsensor reinigen..



Abbildung 32 Bodensieb und Pegelsensor reinigen.

10 Den Pegelsensor (B) abwischen.

Siehe Abbildung 32 Bodensieb und Pegelsensor reinigen..

- 11 Fett von den Haubendichtungen abwischen.
- 12 Sicherstellen, dass sich die Stützrollen des Korbrads frei drehen können.

13 Die Funktion des Überlaufhahns überprüfen. Bei Bedarf reinigen.

Siehe Abbildung 33 *Überlaufarmatur.*



Abbildung 33 Überlaufarmatur

- 14 Die Oberseite sollte bei Bedarf oder mindestens einmal pro Monat abgewischt werden.
- 15 Das Sieb der Combi-Pumpe am Boden des Tanks muss einmal im Monat gereinigt werden. Dazu ist eine Spülbürste oder dergleichen zu verwenden, damit Schmutz, der sich vor dem Sieb angesammelt haben könnte, entfernt wird. Anschießend mit Wasser abspülen.

Siehe Abbildung 34 Sieb der Combi-Pumpe.



Abbildung 34 Sieb der Combi-Pumpe

16 Scannen Sie den QR-Code, um auf YouTube hilfreiche Videos u.a. zur täglichen Reinigung anzusehen

Siehe Abbildung 35 *QR-Code*.



Abbildung 35 QR-Code



HINWEIS

Die Außenseite der Maschine **nicht** mit Druckwasser reinigen.

Auswechseln gereinigter Teile

- Das Bodensieb wieder einsetzen, sofern es abgeschraubt wurde.
- Tankgitter wieder einsetzen
- Korbrad wieder einsetzen

3.3 Lagerung über Nacht bzw. während eines längeren Betriebsstillstands

3.3 Lagerung über Nacht bzw. während eines längeren Betriebsstillstands

- Stellen Sie sicher, dass der Spültank nach der Reinigung leer ist.
- Haube ganz nach oben heben und mit dem mitgelieferten Stift gegen Herunterklappen sichern
- Stift in der Maschine lassen, solange diese ausgeschaltet ist.

Siehe Abbildung 36 Die Haube mit dem mitgelieferten Stift fixieren.

- Das Granulat im Granulatsammelbehälter lagern und diesen in die Maschine stellen,
- Bei längerem Stillstand das Restwasser am Tankboden mit einem Schwamm o.ä. entfernen.
- Nach einem langen Stillstand die Funktionsfähigkeit der Maschine gemäß Wartungshandbuch prüfen, eventuell mit Unterstützung eines Wartungstechnikers.



Abbildung 36 Die Haube mit dem mitgelieferten Stift fixieren.

3.4 GD Memo™

GD Memo informiert den Bediener über die wichtigsten Wartungserfordernisse. Mit GD Memo lassen sich optimale Spülergebnisse gewährleisten, Produktionsunterbrechungen in Stoßzeiten verhindern und die Betriebskosten auf ein Minimum reduzieren. Die Funktion ist in das Bedienfeld integriert und zeigt folgende Informationen an:



1. Spülwasserwechsel

- um ein gutes Spülergebnis zu erzielen. Die Taste für das Spülen ohne Granulat [7] blinkt und die Meldung "Change water" (Wasser austauschen) erscheint. Die Meldung verschwindet nach dem Wasserwechsel oder nach einem Reset. Dazu die Stopptaste [2] drücken und wieder Ioslassen, anschließend 3 s warten und dann 5 Mal die Taste [7] drücken. Nach dem Reset erscheint im Display für 2 s der Hinweis "OK". Diese Erinnerung erscheint jeweils nach 30 Spülgängen (Voreinstellung). Die Anzahl der Spülgänge bis zur Anzeige der Erinnerung kann geändert werden (Bereich: 15 bis 40 Gänge).

2. Granulatwechsel

um die Spülkraft der Maschine zu erhalten. Die Taste für das Spülen mit Granulat [6] blinkt und die Meldung "Change Granules Now! See instruction on container" (Granulat jetzt ersetzen! Siehe Anleitung am Behälter.) erscheint im Display. Nach dem Austausch des Granulats den Hinweis zurücksetzen. Dazu die Stopptaste [2] drücken, 3 Sekunden warten und dann 5 Mal die Granulat-Taste [6] drücken. Nach dem Reset erscheint im Display für 2 Sekunden der Hinweis OK. Eine Erinnerung an den Granulatwechsel erscheint nach jeweils 2500 Spülzyklen mit Power Granules Original und nach jeweils 1600 Zyklen mit PowerGranules BIO. Die Vorgehensweise zum Alarm-Reset steht auch auf dem Granulatbehälter

3. Regelmäßig Wartung

- zur Vermeidung teurer Reparaturen und unnötiger Unterbrechungen. Die Stopptaste [2] blinkt und eine Meldung erscheint im Display. Abhängig von der Art der erforderlichen Wartung lautet sie "Time for service 1", "Time for service 2" oder "Time for service 3". Die Serviceabruf-Reihenfolge lautet: 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3… Die Telefonnummer der Servicefirma bzw. von Nor:disk befindet sich unter der Servicemitteilung. Der Hinweis kann von einem offiziellen Servicetechniker zurückgesetzt werden, sobald die Wartung erfolgt ist. Nach dem Reset erscheint im Display für 2 s der Hinweis OK. Die Servicemitteilung erscheint jeweils nach 10.000 Spülgängen, spätestens jedoch alle 20 Monate.

Alarmpriorität

- \"Wasserwechsel\" hat stets höchste Priorität.
- Nach dem Wasserwechsel und dem Quittieren der Meldung kann die nächste Meldung angezeigt werden.
- Zweithöchste Priorität haben die Meldungen \"Granulatwechsel fällig \" und \"Wartung\", die abwechselnd angezeigt werden (wenn gleichzeitig ausgegeben).
- Die Erinnerungen blinken, bis die Meldungen quittiert worden sind.

4 Aufzeichnung von HACCP Hygieneund Betriebsdaten

4.1 Allgemeines

Das Programm Nordisk Clean Solutions Documentation Tool "GDTdirect™" ist eine integrierte Funktion zur Dokumentierung der Betriebsparameter der Topfspülmaschine und der kritischen Hygienekontrollpunkte (HACCP). Folgende Daten sind verfügbar:

- Die Betriebsdaten für die letzten 200 Spülprogrammläufe werden direkt im Bedienfeldfenster angezeigt.
- Über einen USB-Anschluss können Betriebsdaten der letzten 200 Spülprogrammläufe heruntergeladen werden. Die exportierten Berichte enthalten das Datum des letzten Wartungseingriffs und des letzten Granulatwechsels (entsprechend des Reset-Datums für beide Ereignisse).
- Gesamter Wasser- und Stromverbrauch seit Inbetriebnahme der Maschine.

4.2 Ablesen der Daten am Bedienfeld

- 1 Die Stopptaste (2) drücken, wieder loslassen und 3 s warten.
- 2 Fünf Mal die Taste für das Kurzprogramm (4) betätigen.
- 3 Die Taste für das ECO-Programm (3) oder die Taste für das Normalprogramm (5) betätigen, bis "Read Operating Data" (Betriebsdaten ablesen) im Display erscheint. Die Auswahl mit der Bestätigungstaste (1) bestätigen.
- 4 Die Betriebsdaten des letzten Programmlaufs erscheinen im Display.

200121 15:19 SG 65/85 OK

Die Angaben haben folgende Bedeutung:

- Datum: 200121 = 21. Januar 2020
- Zeit: 15.19 15.19 Uhr
- Programmtyp: E, S, N = Eco, Short (Kurzprogramm) und Normalprogramm
- Im Kombibetrieb werden die Programme folgendermaßen angezeigt: CE = Kombi Eco, CS = Kombi kurz und CN = Kombi Normal.
- Spülen mit Granulat: Wird mit dem Buchstaben G angezeigt (kein G = Spülen ohne Granulat)
- 65; Durchschnittliche Temperatur im Spültank während des Spülens.
- 85: Mindesttemperatur im Klarspültank beim Spülen
- OK: Das Spülen erfolgt mit vollem Volumen (voreingestellt für das Kurz- und Normalprogramm). NA: Das Spülen erfolgt zeitbasiert, d.h. nicht mit vollem Volumen (voreingestellt für die Programme ECO und COMBI/PLUS).



HINWEIS

Wenn das Spülprogramm aufgrund eines Betriebsfehlers oder eines technischen Fehlers abgebrochen wurde, ist die Temperaturanzeige deaktiviert und die Meldung "Error" sowie ein Fehlercode werden angezeigt.

200121 15:19 SG Error 103

- 5 Zum Aufruf von Informationen über zuvor abgelaufene Programme ist in der Liste mit der Taste für das ECO-Programm (3) oder für das Normalprogramm (5) vor- oder zurückzublättern.
- 6 Um die Liste wieder zu verlassen, die Funktionstaste (2) drücken.
- 7 Um in den Betriebsmodus zurückzukehren, die Stopptaste (2) drücken.

4.3 Gesamtverbrauch Strom- und Wasser

- 1 Wiederholen Sie die Schritte 1–3 auf der vorherigen Seite, um das Benutzermenü aufzurufen, wählen Sie jedoch bei Schritt 3 "Accumulated power and water" (Gesamtverbrauch Strom und Wasser).
- 2 Das Display zeigt die kumulierten Werte an (werden anhand der Betriebsdaten berechnet). Die angezeigten Werte haben einen Fehlerspanne von rund 10%.
- 3 Die Werte werden wie folgt angezeigt:

Accumulated kWh (kWh insgesamt): 125 A256mulated litres (Liter insgesamt):

WICHTIG: Bei einem Austausch der Steuerplatine der Maschine wird der Zähler zurückgesetzt.

4.4 Herunterladen der Betriebsdaten über den USB-Anschluss

- 1 Stopptaste drücken.
- 2 USB-Stick einsetzen.

Der USB-Anschluss befindet sich auf der rechten Seite der Maschine.

Siehe Abbildung 37 USB-Anschluss.



Abbildung 37 USB-Anschluss

- **3** Die Tasten für das Sparprogramm und für das Normalprogramm 2 s lang gedrückt halten.
- 4 Nach 10 s leuchtet die Bestätigungstaste grün auf.
- 5 Sobald das grüne Licht ausgeht, kann der USB-Stick abgezogen werden.
- 6 Die schützende Abdeckkappe nach jedem Gebrauch wieder festdrücken!

5 Störungsbeseitigung und Warnhinweise

5.1 Bedienerspezifische Hinweise

- Bedienerspezifische Hinweise haben die Codes 116, 118, 120, 124 und 132. Sie erscheinen zusammen mit einem Warntext im Display. Die einzelnen bedienerspezifischen Hinweise werden in der Tabelle erläutert.
- Wenn ein Warnhinweis ausgegeben wird, wird das Programm unterbrochen.
- Nach der Überprüfung und Problembehebung kann der Alarm durch Betätigen der Stopptaste zurückgesetzt werden.

Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
116	Wasserfüll- stand niedrig, Schaum.	Schaumbildung in der Maschine	Keine Handspülmit- tel verwenden. Spülwasser ersetzen. Sollte es weiterhin zu Schaumbildung kommen, den Her- steller des Spülmit- tels kontaktieren. Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zurückzusetzen.
118	Abflussventil nicht geschlossen	Das Abflussventil hat sich während eines akti- ven Vorgangs in der Maschine geöffnet.	Das Abflussventil schließen und Alarm zurücksetzen.
120	Korbantrieb blockiert.	Die Drehbewegung des Korbs wird behindert.	Kontrollieren, dass keine Gegenstände zwischen Korb und Korbrad stecken geblieben sind. Drü- cken Sie die Stopp- taste, um den Alarm zurückzusetzen.

Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
124	Der Klemm- schutz wurde ausgelöst.	Die Absenkung der Hau- be wird behindert.	Die Objekte entfer- nen, die das Absen- ken der Haube behindern und das Spülgut wieder in den Korb geben (falls erforderlich). Die Haubenbewe- gung kontrollieren.
132	Füllstands- sensor reinigen	Wahrscheinlich ist der Füllstandssensor ver- schmutzt oder das Wasser wurde nach längerer Abschaltung nicht ausgewechselt.	Wasserstand sen- ken und den Füll- standssensor im Spültank reinigen. Tank nachfüllen. Wenn der Sensor bereits gereinigt wurde, die Fehler- meldung quittieren und die Maschine in den Dauerheizmo- dus schalten.

5.2 Fehlercodes

Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
001		Programm von Bedien- personal abgebrochen.	Dieser Fehlercode erscheint nur beim Einlesen der Betriebsdaten.
101	Motorschutz für Topfspül- pumpe ausgelöst.	Der Motor ist überlastet.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
102	Motorschutz für Pumpe im COMBI-Modus ausgelöst.	Der Motor ist überlastet.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
103	Motorschutz für Klarspül- pumpe ausgelöst.	Der Motor ist überlastet, Programm unterbrochen.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
104	Überhitzungs- schutz der Klarspülpum- pe hat aus- gelöst, Pro- gramm wur- de unterbro- chen.	Das Heizelement des Klarspültanks ist überhitzt.	Füllstandssensor reinigen. Überhit- zungsschutz zurück- setzen. Wartungs- techniker benach- richtigen, falls der Fehlercode in den folgenden Stunden erneut erscheint.
105	Überhitzungs- schutz für Spültank aus- gelöst, Pro- gramm un- terbrochen.	Das Heizelement des Spültanks ist überhitzt.	Füllstandssensor reinigen. Überhit- zungsschutz zurück- setzen. Wartungs- techniker benach- richtigen, falls der Fehlercode in den folgenden Stunden erneut erscheint.

			-
Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
107	Solltempera- tur in Spültank nicht erreicht	Temperatur im Spültank nicht erreicht, Pro- gramm unterbrochen.	Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zurückzuset- zen. Wartungstech- niker benachrichti- gen, falls der Alarm erneut angezeigt wird.
108	Solltempera- tur in Klar- spültank nicht erreicht	Solltemperatur in Klar- spültank nicht erreicht, laufender Vorgang unterbrochen.	Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zurückzuset- zen. Wartungstech- niker benachrichti- gen, falls der Alarm erneut angezeigt wird.
110	Temperatur- sensor im Klarspültank funktioniert nicht.	Der Temperatursensor im Klarspültank ist defekt.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
111	Temperatur- sensor im Spültank funktioniert nicht	Der Temperatursensor im Spültank ist defekt	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
112	Wasserfüll- stand in Klar- spültank zu niedrig.	Der Füllstand im Klar- spültank liegt unter dem Sollniveau.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
113	Wasserfüll- stand in Spül- tank zu niedrig.	Der Füllstand im Spül- tank liegt unter dem Sollniveau.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!

Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
114	Spültankbe- füllung dauert zu lange.	Zeitüberschreitung bei Spültankfüllung.	Wasserzuleitung der Maschine und die Klarspülpumpe kon- trollieren. Spüldüsen reinigen. Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zu- rückzusetzen. War- tungstechniker be- nachrichtigen, falls der Alarm erneut angezeigt wird.
115	Klarspültank lange Füllzeit	Zeitüberschreitung bei Klarspültankfüllung.	Wasserzuleitung der Maschine und das Magnetventil zum Befüllen des Klar- spültanks kontrollie- ren. Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zurückzuset- zen. Wartungstech- niker benachrichti- gen, falls der Alarm erneut angezeigt wird.
117	Klarspüldauer zu lang.	Das Klarspülen dauert zu lange. Das vorgese- hene Wasservolumen wurde nicht rechtzeitig erreicht.	Spüldüsen reinigen. Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zurückzuset- zen. Wartungstech- niker benachrichti- gen, falls der Alarm erneut angezeigt wird.
121	Motorschutz für Booster- pumpe ausgelöst.	Der Motor ist überlastet.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!

Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
122	Inkorrekte Haubenbe- wegung (Schließen).	Die Haube hat sich nicht rechtzeitig geöffnet. (Länger als 20 s	Wasserzulauf kon- trollieren. Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zu- rückzusetzen. War- tungstechniker kon- taktieren, falls sich der Alarm wiederholt.
123	Problem beim Öffnen der Haube	Die Haube hat sich nicht rechtzeitig geöffnet. (Länger als 20 s.)	Wasserzulauf kon- trollieren. Drücken Sie die Stopptaste, um den Alarm zu- rückzusetzen. War- tungstechniker kon- taktieren, falls sich der Alarm wiederholt.
125	Problem bei Haubenbe- wegung, Si- cherheits- schalter.	Die Steuereinheit hat vom Sicherheitsschalter innerhalb von 5 s keine Meldung zur Öffnung der Haube erhalten.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
127	Sicherheits- schalter funk- tioniert nicht einwandfrei.	Der Sicherheitsschalter gibt widersprüchliche Signale aus.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
130	E/A-Platine werkseitig nicht getestet.	Die E/A-Platine wurde werkseitig nicht getestet.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
133	Klarspüldauer zu kurz	Das Klarspülwasser wurde zu schnell abge- pumpt. Das Spülgut wurde nicht ausrei- chend erwärmt und gespült.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!

Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
134	Tankpegeler- kennung im Klarspültank außer Betrieb.	Falsches Füllstandsignal von einem der Füll- standsensoren im Spültank.	Maschine ausschal- ten! Bei einer Be- triebsfortsetzung könnten andere Komponenten be- schädigt werden. Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
142	Korbsensor meldet Fehler.	Der Korbsensor, der die Art des Korbes erkennt, zeigt einen Fehler an.	Den Spülkorb ent- fernen und ein Pro- gramm laufen lassen. Den leeren Topfspülkorb (rund) in die Maschine stellen und ein Pro- gramm starten. Wartungstechniker kontaktieren, falls das Programm nicht startet. Die Maschine kann im Topfspülbetrieb weiterlaufen, bis der Servicetechniker eintrifft. Im Stand- by-Modus eine Pro- gramm- und die Granulat-Taste gleichzeitig 2 s lang (für Granulatspü- len) bzw. die Pro- gramm- und Wassertaste (für Wasserspülen) be- tätigen. Vor der Durchführung die- ses Ablaufs die Hin- weise zu Glasbruch lesen.

Feh- lerc- ode	Bedeutung	Ursache	Abstellmaßnahme
143	ID-Fehler.	Elektrischer Fehler, Ursa- che außerhalb des Analysebereichs.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!
144	Falsche Ein- gangsspan- nung zur E/A- Platine.	Falsche Eingangsspan- nung zur E/A-Platine.	Bei einer Betriebs- fortsetzung könnte die Maschine be- schädigt werden. Wartungstechniker kontaktieren.
145	Schalter zur Haubenöff- nung defekt.	Das Sensorsystem der Haube funktioniert nicht.	Setzen Sie sich mit einem Wartungs- techniker in Verbindung!

5.3 Glasbruch in Granule Combi®

- 1 Ausrüstung:
 - Dicke Schutzhandschuhe
 - Sauger für Wasser
- 2 Die folgenden Schritte genau in dieser Reihenfolge ausführen:
 - Die Maschine ausschalten, die Haube in die oberste Stellung bringen und mit dem Stift fixieren.
 - Das Abflussventil öffnen, um das Wasser abzulassen.
 - Korb und Korbantriebsring aus der Maschine nehmen.
 - SCHUTZHANDSCHUHE ANZIEHEN.
 - Sprühdüsen herausnehmen und von Glas befreien.
 - Tankgitter von Glas befreien.
 - Tankgitter herausnehmen.
 - Größere Glasteile mit der Hand entfernen.
 - Mit dem Sauggerät Granulat und kleine Glasteile entfernen.
 - Abflussventil schließen und die Maschine erneut mit Wasser befüllen.
 - Ein Programm ohne Granulat durchlaufen lassen.
 - Erneut das Wasser aus der Maschine ablassen.
 - Die Spülrohre erneut kontrollieren und noch vorhandene Glasteile entfernen.
 - Spüldüsen wieder einsetzen.
 - Den Spültank auf noch vorhandene Glasteile kontrollieren und mit der Hand oder dem Sauger entfernen.
 - Tankgitter einsetzen.
 - NEUES Granulat einfüllen und Maschine wieder beschicken.

Die Maschine ist jetzt wieder betriebsbereit.

- 3 WICHTIG
 - NIEMALS Glas und/oder Porzellan im Topfreinigungsmodus spülen.
 - Gesplittertes Glas ist sehr scharf und kann die Maschine beschädigen und Menschen verletzen, daher **VORSICHT!**
 - Granulat mit Glassplittern ist als feuergefährliches Material zu entsorgen – VORSICHTIG DAMIT UMGEHEN!

6 Notizen