

G1 Master

Instrukcja użytkownika

Nr seryjny: G1M-01 00001



Art. no PL31124

Firma Nordisk Clean Solutions zastrzega sobie prawo do technicznych modyfikacji produktów.

Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy w druku.

www.nordiskclean.com

Tel. +46 40 671 50 60

Spis treści

| | |
|--|----|
| DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN | 5 |
| 1 Ogólny opis i bezpieczeństwo | 7 |
| 1.1 Uwagi i ostrzeżenia | 7 |
| 1.2 Dane techniczne GI Master | 10 |
| 1.3 SIMpel – łatwy dostęp do informacji | 13 |
| 2 Obsługa | 17 |
| 2.1 Panel sterowania | 17 |
| 2.2 Rozpoczynanie zmywania i obsługa | 18 |
| 2.3 Napełnianie naczyniami do mycia | 23 |
| 3 Ustawienia użytkownika | 25 |
| 4 Codzienne czyszczenie | 29 |
| 5 Ikony błędów i rozwiązywanie problemów | 33 |
| 5.1 Ikony błędów na wyświetlaczu | 33 |
| 5.2 Rozwiązywanie problemów | 36 |
| 6 Notatki | 39 |



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN

Oryginał

Dyrektywa 2006/42/WE, załącznik II 1A

Producent (i, w stosownych przypadkach, jego upoważniony przedstawiciel):

Przedstawiciel: Nordisk Clean Solutions
Adres: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

niniejszym oświadczam, że

Rodzaj maszyny: Zmywarka do szkła dla kuchni komercyjnych
Numer urządzenia: GI Master

Spełnia wymogi dyrektywy 2006/42/WE dotyczącej maszyn.

Spełnia stosowne wymogi następujących dyrektyw WE:

2014/35/EU, LVD

2014/30/UE, EMC

Zastosowanie mają następujące normy zharmonizowane:

EN 60335-2-58:2017

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Zastosowanie mają następujące inne normy i specyfikacje:

SS-EN 1717:2000

Osoba upoważniona do sporządzania dokumentacji technicznej:

Imię i nazwisko: Staffan Stegmark
Adres: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Podpis:

Miejscowość i data: Malmö, 01.03.2024 r.

Podpis:



Imię i nazwisko: Mikael Samuelsson
Stanowisko: Dyrektor Generalny

1 Ogólny opis i bezpieczeństwo

1.1 Uwagi i ostrzeżenia



UWAGA

GI Master to zmywarka do szkła przeznaczona do kuchni komercyjnych.

Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem dotyczącym prawidłowego użytkowania GI Master.

Nordisk Clean Solutions zaleca dokładne zapoznanie się z instrukcją, GI Master aby upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane i używane prawidłowo i bezpiecznie.

Instrukcja obsługi powinna być zawsze dostępna przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Nordisk Clean Solutions nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub inne szkody lub obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Użytkownikowi nie wolno wykonywać żadnych napraw ani prac konserwacyjnych na zmywarce do szkła. Serwis i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany i upoważniony personel.

Wszelkie czynności pomocnicze w przypadku zmywarki do szkła muszą być wykonywane przez uprawnionych pracowników.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie wystawiona gwarancja na produkt utraci ważność, a producent nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z jej tytułu.

Urządzenie przeznaczone jest dla kuchni komercyjnych w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura może wahać się od minimum 5°C do maksimum 35°C.

Informacje dotyczące postępowania z detergentem i środkiem do płukania oraz ich stosowania zob. w instrukcjach producenta chemikaliów. Aby uzyskać jak najlepsze efekty mycia, należy używać produktów wysokiej jakości. Informacje na temat detergentu i środka do płukania znajdują się również w podręczniku serwisowym.

Podczas przenoszenia chemikaliów należy używać rękawic ochronnych i środków ochrony oczu.

Instrukcja obsługi – tłumaczenie z języka angielskiego.

**OSTRZEŻENIE**

Podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać następujących podstawowych zasad:

- Nigdy nie używać urządzenia, mając bose stopy.
- Nie wkładać gołych rąk do wody z detergentem. Jeśli tak się zdarzy, należy natychmiast dokładnie umyć ręce pod bieżącą wodą.

**OSTRZEŻENIE**

GI Master jest urządzeniem do zastosowań profesjonalnych. Może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe i upoważnionych pracowników. Jej instalacja i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie, konserwację i naprawy.

GI Master nie może być używane przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, ani przez osoby, które nie zostały odpowiednio przeszkolone lub nie są właściwie nadzorowane.

**OSTRZEŻENIE**

GI Master jest przeznaczona tylko i wyłącznie do mycia wszystkich typów szklanek i kieliszków.

Nie używać do mycia przedmiotów zabrudzonych benzyną lub farbą. Nie należy myć elementów ze stali/metalu, przedmiotów delikatnych ani przedmiotów wykonanych z materiałów, które nie wytrzymają procesu mycia. Nie używać kwasowych ani zasadowych produktów chemicznych, rozpuszczalników ani detergentów na bazie chloru.

**OSTRZEŻENIE**

Urządzenie wykorzystuje gorącą wodę. Ryzyko poparzenia.

**ELECTRICAL**

Nie używać wody do gaszenia pożaru części elektrycznych.

**UWAGA**

Podczas czyszczenia maszyny należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w rozdziale 4 – Codzienne czyszczenie.

1.2 Dane techniczne G1 Master

Ogólne

| | |
|---------------------------------|--|
| Wersja | Podblatowa zmywarka do szkła Kosz druciany 500 x 500 mm, z 5 pochyłymi rzędami à 93 mm, wysokość 170 mm, powlekany tworzywem sztucznym. – Polipropylenowy kosz do mycia naczyń szklanych. |
| Wymiary zewnętrzne | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł. – z otwartymi drzwiczkami) 844 mm (+11 mm) x 600 mm x 688 mm (1072 mm) |
| Waga (pusta/napełniona) | 76 / 96 kg (maszyna standardowa) |
| Objętość zbiornika | 11 litrów |
| Pojemność zbiornika płuczącego | 5,5 litra |
| Prześwit (wysokość załadunku) | 400 mm (375 mm) |
| Ilość wody płuczącej | 2,0 litry |
| Temperatura wody do mycia*** | 60°C |
| Temperatura wody do płukania*** | 70°C |
| Poziom ciśnienia akustycznego | < 53 dB(A) ISO 11203 |

PROGRAMY I POJEMNOŚĆ

| | |
|--|---|
| Programy mycia | 1 min, 30 s (kieliszki delikatne) 2 min. (szklanki do napojów) 3 min. (kufle do piwa) |
| Pojemność na program | W zależności od wielkości kieliszków – 25 kieliszków Ø 90 mm – 36 kieliszków Ø 74 mm |
| Czas rozruchu (napełnianie i ogrzewanie) | 26 min przy temperaturze wody wlotowej 15°C |
| Czas wymiany wody | 22 min przy temperaturze wody wlotowej 15°C |

PODŁĄCZENIE PRĄDU

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Napięcie** | 380 / 400 / 415 V / 3N~ / 50 Hz |
| Bezpiecznik | 16 A (400 V / 3N~) |
| Częstotliwość | 50 Hz |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Maksymalna moc wyjściowa | 8,05 kW |
| Pompa zmywarki | 0,55 kW |
| Pompa płuczka | 0,18 kW |
| Grzałka zbiornika myjącego* | 2 kW |
| Grzałka zbiornika płuczającego* | 7,5 kW |
| Klasa wodoszczelności obudowy | IPX5**** |

PODŁĄCZENIE WODY

| | |
|---|--|
| Twardość/podłączenie | Zmywarka jest wyposażona w zintegrowaną jednostkę zmiękczającą, aby zapewnić całkowitą twardość: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM |
| | 2 węże dopływowe wody ze złączką żeńską ¾" – 1,5 m |
| | 200–400 kPa (2–4 bary) |
| Wbudowana jednostka odwróconej osmozy i zmiękczenia wody | Maksymalna temperatura wody wlotowej 30°C, ciśnienie 200–400 kPa (2–4 bary) |
| Filtr zewnętrzny do montażu na ścianie w pobliżu zmywarki (wys. x szer. x gł.) | 450 mm x 150 mm x 115 mm – Wkład filtra dł. 420 mm, średnica 90 mm |
| Zawór redukujący ciśnienie (ustawiony na 300 kPa (3 bary)) w zestawie, musi być zainstalowany | 200–400 kPa (2–4 bary) |

WENTYLACJA I ODPŁYW

| | |
|--|------------------------------|
| Wymagania dotyczące wentylacji | 500 m ³ /h |
| Ciepło emitowane do pomieszczenia (całkowite/zauważalne/utajone) | 1,8 kW / 0,6 kW / 1,2 kW |
| Odprowadzanie wody | Wąż spustowy Ø 28 mm – 1,4 m |
| Wymagania dotyczące pojemności | 50 l/min |
| Temperatura odprowadzanej wody | 65 °C |
| Pompa spustowa | 40 W |
| Maksymalna wysokość podnoszenia pompy spustowej | 400 mm |

DETERGENT I ŚRODEK DO PŁUKANIA

W zmywarkę wbudowany jest dozownik płynnego detergentu i nabył-
szczacza z pompą perystaltyczną.



UWAGA

G1 Master wymaga instalacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi. G1 Master jest dostarczana z kablem zasilania o długości 1,5 metrów, który należy podłączyć do atestowanego, naściennego elektrycznego wyłącznika instalacyjnego. Wyłącznik instalacyjny nie jest dostarczany z urządzeniem.

* Nie pracują równocześnie.

** Szczegółowe dane dostarczonego urządzenia podano na jego na tabliczce znamionowej.

*** Ustawienia fabryczne. Ustawienia mogą być odmienne od podanych, co zależy od właściwych miejscowo norm.

**** Nie czyścić maszyny wodą pod wysokim ciśnieniem.

1.3 SIMpel – łatwy dostęp do informacji

Dostęp do informacji i sposobu korzystania z urządzenia można uzyskać za pomocą kodu QR, widniejącego na GI Master.

Naklejka znajduje się w prawym dolnym rogu jednostki.



- 1 Zeskanuj kod QR znajdujący się na naklejce.

Patrz obraz 1 *Naklejka*




obraz 1 Naklejka

- 2 Podczas skanowania kodu QR otworzy się następujące menu.

(Interfejs może się różnić w zależności od urządzenia).


Patrz obraz 2 Menu



obraz 2 Menu

- 3 Wybierz język w prawym górnym rogu. Język angielski jest językiem domyślnym.

Wyjaśnienie różnych pól:



| | |
|-------------------------|--|
| 1. WEZWANIE | Wezwij serwis maszyny |
| 2. WIDEO I DOKUMENTACJA | Instrukcje obsługi i filmy o akcesoriach/co-dziennym czyszczeniu |
| 3. OBSZAR TECHNIKA | Tylko dla techników/partnerów serwisowych |
| 4. KODY I INFORMACJE | Lista kodów błędów |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 5. INFORMACJE O NOR:DISK | Link do strony nordiskclean.com |
| 6. DANE KONTAKTOWE | Dane kontaktowe partnera serwisowego |

2 Obsługa

2.1 Panel sterowania



1. ON/OFF
2. MENU – wejście do ustawień użytkownika.
3. Strzałka UP – przełączanie w górę na wyświetlaczu.
4. Strzałka DOWN – przełączanie w dół na wyświetlaczu.
5. CONFIRM

2.2 Rozpoczynanie zmywania i obsługa

- 1 Włączyć główny wyłącznik zasilania.

Wyświetlacz zapala się i przechodzi w tryb WYŁĄCZONY.

- 2 Jeśli brakuje soli, na wyświetlaczu pojawi się ikona soli.

Przed kontynuowaniem napełnić nową solą.

Patrz obraz 3 *Ikona soli*



obraz 3 Ikona soli

- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF w lewym górnym rogu. Wyświetlacz podświetli się, a GI Master zacznie nabierać wody oraz podgrzewać zbiornik mycia i płukania do odpowiednich temperatur.

Czas napełniania i podgrzewania wynosi ok. 26 min przy temperaturze 15°C wody na zasilaniu.

Podczas fazy napełniania i podgrzewania przycisk CONFIRM podświetli się na żółto.

Patrz obraz 4 *Napełnianie wodą*



obraz 4 Napełnianie wodą

- 4 GI Master jest gotowa do pracy, gdy przycisk CONFIRM zmieni kolor na zielony.

Patrz obraz 5 *Gotowość do pracy*



obraz 5 Gotowość do pracy

- 5 Wybierz program mycia przyciskami UP i DOWN.

- 1 min, 30 s (kieliszki delikatne)
- 2 min (szklanki do napojów)
- 3 min (kufle do piwa)




obraz 6 3 programy

- 6 Wybierz odpowiedni program i uruchom GI Master naciskając zielony przycisk CONFIRM.

- 7 Gdy GI Master rozpocznie pracę, wyświetlacz pokazuje odliczanie do końca cyklu zmywania, zaś przycisk CONFIRM zmieni kolor na niebieski.

Patrz obraz 7 *Odliczanie*



obraz 7 Odliczanie

- 8 Gdy program będzie gotowy, przycisk CONFIRM zmieni kolor na zielony.

- 9 Jeśli potrzebna jest wymiana wody, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF i wybierz strzałką w dół opcję „Wymiana wody”

Patrz obraz 8 *Wybierz wymianę wody*

Potwierdź, naciskając przycisk CONFIRM.

Opróżnienie, napełnienie i ponowne podgrzanie zbiornika zajmuje około 22 min temperaturze 15°C wody na zasilaniu.



obraz 8 Wybierz wymianę wody



UWAGA

Jeśli przed cyklem zmywania lub podczas cyklu płukania nie zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura, zadziała wyłącznik termiczny urządzenia.

Odliczanie zostanie przerwane, zaś wskaźnik temperatury zmywania lub płukania będzie migał. Na wyświetlaczu pojawi się ikona wyłącznika termicznego.

Po osiągnięciu prawidłowej temperatury, urządzenie wznowi program zmywania i odliczanie do jego końca.




obraz 9 Wyłącznik termiczny zbiornika mycia lub płukania



UWAGA

Gdy urządzenie nie jest używane przez 20 minut (czas ten można zaprogramować z menu dla techników), przejdzie w tryb gotowości, utrzymując niższe temperatury w celu oszczędzania energii. Aby wyjść z funkcji, naciśnij dowolny przycisk lub otwórz pokrywę/drzwi.



obraz 10 Tryb czuwania



UWAGA

Uzupełnij sól, jeśli na wyświetlaczu pojawi się ikona uzupełnienia soli.

Zanim uzupełnisz sól, wyłącz urządzenie, a następnie jego zasilanie wyłącznikiem głównym.




obraz 11 Ikona soli



UWAGA

Dodaj soli do dozownika na dnie zbiornika myjącego. Użyj lejka z kompletu z urządzeniem. Jeśli sól wysypała się na dno zbiornika, usuń ją starannie.


Jeśli sól wysypała się, usuń ją natychmiast – w przeciwnym razie grozi korozją lub plamami na powierzchni.

**obraz 12 Dozownik soli****UWAGA**

Automatyczny cykl regeneracji następuje po ustawionej liczbie cykli. Ikona regeneracji będzie wyświetlana do momentu wyłączenia maszyny.

Podczas regeneracji opróżnianie zmywarki zajmuje około 20 minut. Odliczanie wskazuje czas pozostały do zakończenia cyklu regeneracji.

Po zakończeniu, zmywarka pozostanie w trybie OFF.

**obraz 13 Cykl regeneracji**

2.3 Napełnianie naczyńmi do mycia

Druciany kosz do mycia szklanek (30497)

Wymiary: Kosz 500 mm x 500
mm, wys. 170 mm

5 pochyłych rzędów 93 mm.

Patrz obraz 14 *Druciany kosz do
mycia szklanek*



**obraz 14 Druciany kosz do mycia
szklanek**

Stojak do mycia szklanek i kubków (28149)

Pojemność: 25 szklanek/kub-
ków \varnothing 90 mm.

Patrz obraz 15 *Stojak do mycia
naczyń szklanych*




**obraz 15 Stojak do mycia naczyń
szklanych**


3 Ustawienia użytkownika

Użytkownik w roli operatora urządzenia może zmienić łącznie 6 (sześć) ustawień.

- Zegar
- Podświetlenie
- Brzęczyk
- Język
- Wtryskiwacz
- Filtr osmozy WŁ./WYŁ.
- Resetowanie filtra zewnętrznego
- Typ pracy pokrywy (start automatyczny)
- Otwierana automatycznie (dostępna wyłącznie ze zmywarkami ładowanymi od góry)



obraz 16 Ustawienia użytkownika – 1. strona



obraz 17 Ustawienia użytkownika – 2. strona

Aby wejść do ustawień użytkownika, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU przez 3 sekundy.

Wybierz parametr do zmiany, przełączając strzałkami w górę i w dół.

Potwierdź swój wybór przyciskiem CONFIRM.

Zegar – zmiana daty i godziny

Wybierz Zegar w menu Ustawienia użytkownika za pomocą przycisku CONFIRM.

Wybierz parametr do zmiany. Poruszaj się w górę i w dół za pomocą strzałek.

Modyfikowany parametr będzie wyświetlany na zielono.

Zmień wartość (zaznaczona na żółto) za pomocą strzałek.

Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Aby wyjść z menu: naciśnij przycisk ON/OFF.

Wyłączanie podświetlenia

Wybierz Podświetlenie w menu Ustawienia użytkownika za pomocą przycisku CONFIRM.

Zmień wartość na NO (zaznaczona na żółto) za pomocą strzałek.

Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Aby wyjść z menu: naciśnij przycisk ON/OFF.

Wyłączanie brzęczyka

Wybierz Brzęczyk w menu Ustawienia użytkownika za pomocą przycisku CONFIRM.

Zmień wartość na NO (zaznaczona na żółto) za pomocą strzałek.

Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Aby wyjść z menu: naciśnij przycisk ON/OFF.

Zmiana języka

Wybierz Język w menu Ustawienia użytkownika za pomocą przycisku CONFIRM.

Zmień wartość (zaznaczona na żółto) za pomocą strzałek.

Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Aby wyjść z menu: naciśnij przycisk ON/OFF.

Wtryskiwacz

Regulacja detergentu i płynu nabtyszczającego.

Patrz instrukcje w podręczniku serwisowym. Zalecamy wykonanie tego przez technika serwisowego.

Włączenie/wyłączenie typu pokrywy (start automatyczny)

Wybierz typ pracy pokrywy w menu ustawień użytkownika, używając przycisku CONFIRM.

Zmień wartość na ON lub OFF (zaznaczona jest na żółto) za pomocą strzałek.

Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Aby wyjść z menu: naciśnij przycisk ON/OFF.

Włączanie/wyłączanie otwierania automatycznego (dostępne wyłącznie ze zmywarkami ładowanymi od góry)

Wybierz automatyczne otwieranie w menu ustawień użytkownika za pomocą przycisku CONFIRM.

Zmień wartość na ON lub OFF (zaznaczona jest na żółto) za pomocą strzałek.

Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Aby wyjść z menu: naciśnij przycisk ON/OFF.

Włączanie/wyłączanie filtra osmozy

Wybierz opcję Filtr osmozy w menu Ustawienia użytkownika za pomocą przycisku POTWIERDŹ (CONFIRM).

Zmień wartość na ON lub OFF (zaznaczona jest na żółto) za pomocą strzałek.

Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Aby wyjść z menu: naciśnij przycisk ON/OFF.

Resetowanie filtra zewnętrznego

Wybierz opcję Resetuj filtr zewnętrzny w menu Ustawienia użytkownika.


Potwierdź przyciskiem CONFIRM.

Alarm „Zmień wkład filtra” zostanie zresetowany.

4 Codzienne czyszczenie

- 1 Wyjmij kratkę zbiornika (A) i filtr (B).

Patrz obraz 18 *Usuń kratkę zbiornika i filtr*




obraz 18 *Usuń kratkę zbiornika i filtr*

- 2 Opróżnić, G1 Master naciskając przycisk ON/OFF w lewym górnym rogu. Wybierz „Wyłącz” na wyświetlaczu, a następnie naciśnij CONFIRM.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol pustej maszyny i rozpocznie się odliczanie 20 sekund.

Patrz obraz 19 *Wyłączanie*



obraz 19 *Wyłączanie*

- 3 Jeśli chcesz uruchomić program Auto Clean, naciśnij ponownie przycisk CONFIRM. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol Auto Clean.

Patrz obraz 20 *Symbol Automatycznego czyszczenia*

Opróżnienie i czyszczenie D1 Master zajmie około 3 minut.



obraz 20 *Symbol Automatycznego czyszczenia*

- 4 Wyjmij filtr znajdujący się na dnie zbiornika.

Patrz obraz 21 *Wyjmowanie filtra*



obraz 21 Wyjmowanie filtra

- 5 Przepłucz i wyczyść filtry i kratkę zbiornika.
- 6 Zamontuj wszystkie części z powrotem na ich miejscu. Oba okrągłe filtry są identyczne.
- 7 Odkręć nakrętkę, po czym wyjmij dolne i górne ramiona natrysznicy myjącej i płuczającej. Starannie umyj i wypłucz części do czysta.

Po wymyciu ich, zamontuj je na miejsce.

Patrz obraz 22 *Dolne i górne ramiona natrysznicy myjącej i płuczającej*




obraz 22 Dolne i górne ramiona natrysznicy myjącej i płuczającej

- 8 Pozostaw drzwiczki uchylone, aby wewnątrz urządzenia przewietrzyło się.
- 9 Jeśli potrzebna jest nowa sól, na wyświetlaczu pojawi się ikona soli.

Dodaj soli do dozownika na dnie zbiornika myjącego. Użyj lejka z kompletu z urządzeniem. Jeśli sól wysypała się na dno zbiornika, usuń ją starannie.

Patrz obraz 23 *Dozownik soli*

Zanim uzupełnisz sól, wyłącz urządzenie, a następnie jego



obraz 23 Dozownik soli

zasilanie wyłącznikiem
głównym.



UWAGA

Jeśli sól wysypała się na dno zbiornika, usuń ją natychmiast – w przeciwnym razie grozi korozją lub plamami na powierzchni.



UWAGA

Nie pozostawiaj zmywarki G1 Master G1 Master włączonej, jeśli nie jest używana przez pewien czas lub jeśli nikt nie może jej bezpośrednio nadzorować.





UWAGA



Jeśli urządzenie G1 Master nie będzie używane przez dłuższy czas, musisz opróżnić dozownik detergentu i nablyszczacza, aby uniknąć krystalizacji tych substancji i uszkodzenia pompy. Wyjmij rurki zasilające z pojemników na detergent i nablyszczacz, po czym namocz je w pojemniku z czystą wodą. Uruchom kilka cykli mycia i całkowicie opróżnij maszynę. Na końcu wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem i zakręć zawór dopływu wody.





5 Ikony błędów i rozwiązywanie problemów

5.1 Ikony błędów na wyświetlaczu

| IKONA SERWISU | ZNACZENIE | ROZWIĄZANIE |
|---|--|---|
|  | Czas na okresowy serwis. Symbol „narzędzia” oznacza, że nadszedł czas na serwis. | Wezwij pomoc techniczną. Zmywarka będzie działać podczas oczekiwania na serwis. |

| IKONY BŁĘDÓW | ZNACZENIE | ROZWIĄZANIE |
|--|--------------------------|---|
|  | Niska objętość płukania. | Sprawdź, czy ramiona płuczące nie są zanieczyszczone lub zatkane. Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia, wezwij pomoc techniczną. |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Niski poziom wody w zbiorniku do płukania.</p> | <p>Sprawdź dopływ wody z sieci.</p> <p>Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia, wezwij pomoc techniczną.</p> <p>Wyłącz jednostkę osmozy. Instrukcje można znaleźć w części Ustawienia użytkownika. Jeśli zmywarka zacznie się napełniać, oznacza to, że filtr osmozy jest zablokowany. Wezwij pomoc techniczną. Zmywarka może kontynuować pracę po wyłączeniu filtra osmozy.</p> |
|  | <p>Niski poziom wody w zbiorniku myjącym.</p> | <p>Sprawdź dopływ wody z sieci.</p> <p>Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia, wezwij pomoc techniczną.</p> <p>Wyłącz jednostkę osmozy. Instrukcje można znaleźć w części Ustawienia użytkownika. Jeśli zmywarka zacznie się napełniać, oznacza to, że filtr osmozy jest zablokowany. Wezwij pomoc techniczną. Zmywarka może kontynuować pracę po wyłączeniu filtra osmozy.</p> |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Wysoki poziom wody w zbiorniku.</p> | <p>Sprawdź, czy rura spustowa nie jest zapchana.</p> <p>Sprawdź, czy pompa spustowa działa prawidłowo.</p> <p>Naciśnij CONFIRM, aby zresetować licznik.</p> <p>Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, wezwij pomoc techniczną.</p> |
|  | <p>Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie czujnika temperatury w zbiorniku płukania.</p> | <p>Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, wezwij pomoc techniczną.</p> |
|  | <p>Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie czujnika temperatury w zbiorniku myjącym.</p> | <p>Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, wezwij pomoc techniczną.</p> |
|  | <p>Wymień filtr wkładu.</p> | <p>Okres eksploatacji filtra węglowego dobiegł końca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz wodę. • Wymień filtr. • Zresetuj alarm „Resetowanie filtra zewnętrznego” w ustawieniach użytkownika. Patrz rozdział Ustawienia użytkownika. |

5.2 Rozwiązywanie problemów

| PROBLEM | MOŻLIWA PRZYCZYNA | MOŻLIWE ROZWIĄZANIE |
|--|--|---|
| Kontrolka zasilania sieciowego nie włącza się. | Nie podłączono urządzenia do sieci elektrycznej. | Sprawdź podłączenie do sieci elektrycznej. |
| Cykl zmywania nie rozpoczyna się. | Urządzenie nie napełniło się jeszcze wodą. Urządzenie nie osiągnęło jeszcze odpowiedniej temperatury. | Poczekaj, aż przycisk CONFIRM zmieni kolor na zielony. |
| Słaby efekt mycia. | Ramiona natryskowe są zatkane lub blokuje je kamień. Za mało detergentu lub nabtyszczacza, lub dodano nieodpowiednie preparaty. Naczynia szklane nie są prawidłowo ustawione. Zbyt niska temperatura mycia. Ustawiony cykl jest nieodpowiedni. | Zdemontuj i wyczyść ramiona natryskowe. Sprawdź rodzaj i stężenie detergentu/nabtyszczacza. Ustaw prawidłowo naczynia szklane. Sprawdź temperaturę – jeśli jest zbyt niska, wezwij pomoc techniczną. Wybierz dłuższy program. |
| Niewystarczające płukanie. | Dysze natryskowe są zatkane lub blokuje je kamień. | Zdemontuj i wyczyść dysze natryskowe. |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Naczynia szklane są poplamione. | Zastosowano nieodpowiedni nabłyszczacz lub nie jest on prawidłowo dozowany. Twardość wody powyżej 4°dH lub wysoka zawartość rozpuszczonej soli. | Sprawdź zbiornik nabłyszczacza i upewnij się, czy jest odpowiedni dla rodzaju wody z sieci wodociągowej. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z dostawcą chemikaliów. |
| Woda w zbiorniku po spuszczeniu. | Rura odpływowa nie jest ustawiona prawidłowo lub jest częściowo zatkana. | Sprawdź, czy rura i odpływ zmywarki nie są zatkane i czy odpływ nie jest umieszczony zbyt wysoko; maksymalna wysokość wynosi 400 mm. Sprawdź sita w maszynie. |

6 Notatki
